

1	Facplate Screws	Vis de plaque de devant	Tornillos de la placa	HP007118AV	10
2	Facplate Gasket	Joint d'étanchéité de plaque de devant	Empaque de la placa	AL045104AG	1
3	Facplate	Plaque de devant	Placa	AL045104AG	1
4	Kit, Piston	Nécessaire de piston	Juego de pistones	AL131502SV	1
5	Centrif/Bearing	Excentric/roulement	Excéntrica/cojinete	AL116204SV	1
6	Housing Assembly	Montage du carter	Ensamblaje de la cubierta	AL173304SV	1
7	Pressure Valve Assembly	Montage du détendeur	Ensamblaje de la válvula de presión	AL131413SV	1
8	Housing Bearing	Roulement	Cojinete de la cubierta	AL013300AV	1
9	Oil Seal	Bague d'étanchéité	Sello del orificio de lubricación	AL045503AV	1
10	Motor Assembly	Motor équipé	Motor equipado	MC014503SV	1
11	Kit, Bucket Lever	Nécessaire, vérin de benne (includ vis, rondelles)	Kit, palanca del balde (incluye tornillos y arandelas)	AL136207SV	1
12	Outlet Push Burton Assembly	Montage de bouton-poussoir de sortie	Conjunto botón de salida	AL159500SV	1
13	Bypass Tube Assembly	Tube de dérivation	Tubo de desvío	AL174302SV	1
14	Suction Tube Assembly	Montage de tube d'aspiration	Ensamblaje del tubo de succión	AL138404SV	1
15	Suction Bell Assembly	Montage de cloche d'aspiration	Ensamblaje de la campana de succión	AL111000AV	1
16	Kit, Inlet/Outlet Valve	Nécessaire, soupape d'entrée/sortie	Kit de válvula de Entrada/Salida	AL1365	1
17	Block Bolts	Boulons de bloc	Fernos del bloque	ST070819AV	4
18	Block	Bloc	Bloque	AL042417SV	1
19	Prime/Spray Valve Assembly	Assemblage de soupape amorce	Ensamblaje de la válvula de preparación/roceo	AL132100SV	1
20	Plug, Hose Adapter	Bouchon, adaptateur de tuyau	Adaptador de manguera, tapón	AL162600SV	1
21	Hose Adapter	Adaptateur de tuyau	Adaptador de mangueras	AL104700SV	1
22	Kit, Diaphragm	Nécessaire, membrane	Kit de diafragma	AL173700SV	1
23	Piston Spacer	(includes Check Valve Kit, #26) Entroise de piston	(incluye kit de válvula de chequeo #26) Separador del pistón	AL007001AV	1
24	Piston Seal	Joint de piston	Sello del pistón	AL108802AV	1
25	Kit, Bucket Hook & Screws	Nécessaire, vis et crochet de vanne	Kit de gancho de balde y tornillo	AL011600SV	1
26	Kit, Check Valve	Nécessaire, Soupape de retenue	Kit de válvula de chequeo	AL163200SV	1
	Housing Assembly #6	Montage du carter n°6 (includes 3,4,6,8,9,23,24,26)	Ensamblaje #6 de la cubierta (incluye 3,4,6,8,9,23,24,26)		
	Motor Assembly #10 (includes 5,10)	Montage du moteur n°10 (includ 5,10)	Ensamblaje # 10 del motor (incluye 5,10)		

www.campbellhausfeld.com

Parts List Lista de Repuestos

CAMPBELL HAUSFELD BUILT TO LAST
EXTREME DUTY
Contractor Paint Sprayers
Pulvérisateur de peinture pour entrepreneur
Pulverizador de pintura para contratista

For Replacement Parts and Accessories, See Your Local Service Center or Call 1-800-626-4401. For Technical Assistance, Call 615-414-3967.
Pour Pièces de Rechange et Accessoires, Contactez Votre Centre de Service ou Appeler 1-800-626-4401. Pour l'Assistance Technique, Appelez 615-414-3967.
Para Ordenar Repuestos y Accesorios, Visite al Centro de Servicio mas Cercano a su Domicilio o en EUA Llame al 1-800-626-4401. Para Obtener Asistencia Técnica, Llame al 615-414-3967.

POWER XPERT

Whole Unit Assembly
Montage du Modèle Entier