




# 2-1/2 inch Finish Nailer

## Cloueuse de finition de 6,35 cm (2-1/2 po)

## Clavadora para acabados de 6,35 cm (2-1/2 pulg.)

Replacement Parts List  
 Liste de Pièces de Rechange  
 Lista de Repuestos

CHN20103



# For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld  
Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

## Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part No.	Qty.	Ref. No.	Description	Part No.	Qty.
1	Hex Bolt	—	1	44	O-ring	■	1
2	Guide Button	—	1	45	Valve Seat	—	1
3	Exhaust Defector	—	1	46	O-ring	■	1
4	Hex Bolt	—	6	47	O-ring	■	1
5	Lock Washer	—	6	48	O-ring	■	1
6	Head Cap	—	1	49	Shuttle Valve	—	1
7	Gasket	■	1	50	Compression Spring	■	1
8	Clapboard	—	1	51	O-ring	■	2
9	O-ring	■	1	52	Trigger Valve Stem	—	1
10	O-ring	■	1	53	O-ring	■	1
11	Compression Spring	■	1	54	Switch Valve Seat	—	1
12	O-ring	■	1	55	Compression Spring	■	1
13	Head Valve	—	1	56	Plate	—	1
14	O-ring	■	1	57	Trigger	●	1
15	Collar	—	1	58	Trigger Plate	●	1
16	Sealing Washer	■	1	59	Roll Pin	●	1
17	O-ring	■	1	60	Pin	—	1
18	O-ring	■	1	61	Pin	●	1
19	Cylinder	—	1	62	Spring Core	—	1
20	O-ring	▲ ■	1	63	Spring	—	1
21	Piston	▲	1	64	Upper Magazine	—	1
22	Driver	▲	1	65	Nail Head Guide	—	1
23	Bumper	SV620900AV	1	66	Lower Drive Guide	—	1
24	Head Gasket	■	1	67	Lower Magazine	—	1
25	Body	—	1	68	Pusher	—	1
26	Nozzle	■	1	69	Spring	—	1
27	Work Contact Element (WCE) Guide	—	1	70	Pusher Seat	—	1
28	Compression Spring	—	1	71	Bracket	—	1
29	Upper Work Contact Element (WCE)	—	1	72	Pin	—	1
30	Restrictor Plate	—	1	73	Grip	—	1
31	Retaining Clip	—	1	74	O-ring	■	1
32	Bolt	—	1	75	Air Inlet End Cap	—	1
33	Screw	—	1	76	Air Plug	—	1
34	Lower Work Contact Element (WCE)	—	1	77	Plug Cap	—	1
35	No Mar Tip	◆	1	78	Washer	—	1
36	Retaining O-ring	■ ●	2	79	Bolt	—	1
37	E-Clip	—	3	<b>REPLACEMENT PARTS KITS</b>			
38	Pin	—	1	▲	Driver Kit	SKN24100AV	
39	Thumb Latch Assembly	—	1	■	Rebuild Kit	SKN24200AV	
40	Pin	—	1	●	Trigger Assembly Kit	SKN24300AV	
41	Upper Drive Guide	—	1	◆	No-Mar Tip Accessory Pack	SKN24400AV	
42	Bolt	—	3				
43	O-ring	■	1				

## Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Adresser toute correspondance à :

Campbell Hausfeld  
Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

### Liste de pièces de rechange

N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté.	N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté.
1	Boulon hex	—	1	46	Joint torique	■	1
2	Bouton guide	—	1	47	Joint torique	■	1
3	Défecteur d'échappement	—	1	48	Joint torique	■	1
4	Boulon hex	—	6	49	Clapet	—	1
5	Rondelle de blocage	—	6	50	Ressort de compression	■	1
6	Chapeau de tête	—	1	51	Joint torique	■	2
7	Joint d'étanchéité	■	1	52	Tige de soupape de gâchette	—	1
8	Planche à clins	—	1	53	Joint torique	■	1
9	Joint torique	■	1	54	Siège de clapet d'interrupteur	—	1
10	Joint torique	■	1	55	Ressort de compression	■	1
11	Ressort de compression	■	1	56	Plaque	—	1
12	Joint torique	■	1	57	Gâchette	●	1
13	Soupape de tête	—	1	58	Plaque de gâchette	●	1
14	Joint torique	■	1	59	Goupille-ressort	●	1
15	Collier	—	1	60	Goupille	—	1
16	Rondelle d'étanchéité	■	1	61	Goupille	●	1
17	Joint torique	■	1	62	Carcasse de ressort	—	1
18	Joint torique	■	1	63	Ressort	—	1
19	Cylindre	—	1	64	Chargeur supérieur	—	1
20	Joint torique	▲ ■	1	65	Guide de tête de clou	—	1
21	Piston	▲	1	66	Guide d'entraînement inférieur	—	1
22	Appareil d'entraînement	▲	1	67	Chargeur inférieur	—	1
23	Pare-chocs	SV620900AV	1	68	Poussoir	—	1
24	Joint d'étanchéité de tête	■	1	69	Ressort	—	1
25	Corps	—	1	70	Siège du poussoir	—	1
26	Buse	■	1	71	Support	—	1
27	Guide de Pointe de contact (PC)	—	1	72	Goupille	—	1
28	Ressort de compression	—	1	73	Manche	—	1
29	Pointe de contact supérieur	—	1	74	Joint torique	■	1
30	Plaque de restricteur	—	1	75	Chapeau d'extrémité d'entrée d'air	—	1
31	Attache de fixation	—	1	76	Bouchon d'air	—	1
32	Boulon	—	1	77	Chapeau de prise	—	1
33	Vis	—	1	78	Rondelle	—	1
34	Pointe de contact inférieur	—	1	79	Boulon	—	1
35	Embout anti-marques	◆	1				
36	Joint torique de retenue	■ ●	2	<b>NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE</b>			
37	Pince en e	—	3	▲	Nécessaire d'appareil de chasse	SKN24100AV	
38	Goupille	—	1	■	Nécessaires de remise en état	SKN24200AV	
39	Assemblage de clenche	—	1	●	Trousse d'assemblage de la gâchette	SKN24300AV	
40	Goupille	—	1	◆	Trousse d'accessoires à embout anti-marques	SKN24400AV	
41	Guide d'entraînement supérieur	—	1				
42	Boulon	—	3				
43	Joint torique	■	1				
44	Joint torique	■	1				
45	Siège de soupape	—	1				

## Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld  
 Attn: Customer Service  
 100 Production Drive  
 Harrison, OH 45030 U.S.A.

### Lista de Partes de Reparación

No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.	No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.
1	Perno hexagonal	—	1	44	Anillo en O	■	1
2	Botón guía	—	1	45	Asiento de la válvula	—	1
3	Deflector del orificio de salida	—	1	46	Anillo en O	■	1
4	Perno hexagonal	—	6	47	Anillo en O	■	1
5	Arandela de seguridad	—	6	48	Anillo en O	■	1
6	Cubierta de cabezal	—	1	49	Válvula de doble efecto	—	1
7	Empaque	■	1	50	Resorte de compresión	■	1
8	Solapa	—	1	51	Anillo en O	■	2
9	Anillo en O	■	1	52	Vástago de la válvula del gatillo	—	1
10	Anillo en O	■	1	53	Anillo en O	■	1
11	Resorte de compresión	■	1	54	Asiento de la válvula del interruptor	—	1
12	Anillo en O	■	1	55	Resorte de compresión	■	1
13	Válvula del cabezal	—	1	56	Plato	—	1
14	Anillo en O	■	1	57	Gatillo	●	1
15	Collar	—	1	58	Placa del gatillo	●	1
16	Arandela de sellado	■	1	59	Pasador de rodillo	●	1
17	Anillo en O	■	1	60	Pasador	—	1
18	Anillo en O	■	1	61	Pasador	●	1
19	Cilindro	—	1	62	Centro del resorte	—	1
20	Anillo en O	▲ ■	1	63	Resorte	—	1
21	Pistón	▲	1	64	Cargador superior	—	1
22	Impulsor	▲	1	65	Guía de la cabeza del clavo	—	1
23	Defensa	SV620900AV	1	66	Guía del impulsor inferior	—	1
24	Junta del cabezal	■	1	67	Cargador inferior	—	1
25	Cuerpo	—	1	68	Impulsor	—	1
26	Boquilla	■	1	69	Resorte	—	1
27	Guía de elemento de contacto de trabajo (WCE)	—	1	70	Asiento del impulsor	—	1
28	Resorte de compresión	—	1	71	Soporte	—	1
29	Elemento de contacto superior	—	1	72	Pasador	—	1
30	Placa limitadora	—	1	73	Mango	—	1
31	Sujetador de retención	—	1	74	Anillo en O	■	1
32	Perno	—	1	75	Tapa del extremo de la entrada de aire	—	1
33	Tornillo	—	1	76	Tapón de aire	—	1
34	Elemento de contacto inferior	—	1	77	Tapa de la bujía	—	1
35	Punta antirrayones	◆	1	78	Arandela	—	1
36	Anillo en O de retención	■ ●	2	79	Perno	—	1
37	Clip en e	—	3	<b>JUEGOS DE REPUESTOS</b>			
38	Pasador	—	1	▲	Juego de piezas del impulsor	SKN24100AV	
39	Ensamble del seguro de pulgar	—	1	■	Para el reacondicionamiento	SKN24200AV	
40	Pasador	—	1	●	Juego de ensamble del gatillo	SKN24300AV	
41	Guía de impulsión superior	—	1	◆	Paquete de accesorios de la punta de protección	SKN24400AV	
42	Perno	—	3				