




**CAMPBELL
HAUSFELD®**

Stationary Air Compressors
Compressores de Ar Estacionários
Compressores de Aire Estacionarios

Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de Repuestos

VT627603, VT624206, VT558709, VT639500, VX831405



For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.	Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Tank - 30 gallon horizontal	AR055500CG	1	31	Setscrew	Not available	1
	Tank - 30 gallon vertical	AR040200CG	1	32	Pulley - 3 inch OD - 0.625 ID (VT558709, VT639500, VX831405)	PU012600AV	1
	Tank - 60 gallon vertical (VT639500)	AR040000CG	1		Pulley - 3 inch OD - 0.750 ID (VT624206, VT627603)	PU015400AV	1
	Tank - 60 gallon vertical (VT558709, VT624206)	AR060300CG	1	33	Square head set screw	ST012200AV	1
2	Drain valve	D-1403	1	34	Belt guard (back) - molded type (VT627603, VX831405)	BG217902AV	1
3	Electric motor (1 phase) [VT558709, VT639500, VX831405]	MC019000SJ	1		Belt guard (back) - molded type (VT624206, VT558709)	BG222300AV	1
	Electric motor (3 phase, 480V) [VT624206]	MC083400AV	1	35	Plascrew	ST058502AV	1
	Electric motor (3 phase, 380V) [VT627603]	MC033200AV	1	36	Belt guard (front) - molded type (VT627603, VX831405)	BG217800AV	1
4	Key	KE000903AV	1		Belt guard (front) - molded type (VT624206, VT558709)	BG222200AV	1
5	Hex head screw	ST016000AV	4	37	Self-tapping screw	ST073269AV	1
6	Washer	ST011200AV	4	38	Self-tapping screw	ST073277AV	3
7	Locknut	ST146001AV	4	39	Pleated paper filter element	ST073916AV	1
8	Nipple	HF002401AV	1	40	Metal canister filter assembly	ST073915AV	1
9	Pressure switch (VT558709, VT639500)	CW209300AV	1	41	Belt guard (back) - wire type (VT639500)	BG218700AV	1
	Pressure switch (VT627603, VT624206, VX831405)	CW210700AV	1	42	Belt guard (front) - wire type (VT639500)	BG218800AV	1
10	Strain relief (motor cord) (1 phase models)	CW209700AV	1	43	#10 Flatwasher	ST070906AV	6
11	Motor cord (1 phase models)	EC012800AV	1	44	#10-24 Nut	ST163200AV	4
12	ASME Safety valve	V-215105AV	1	45	#10-24 - 5/16 inch Self-tapping screw	ST073277AV	2
13	Plug	ST022500AV	1	46	△ General warning decal set	DK747600AV	1
14	Tank pressure gauge - 2 inch face type	GA016700AV	1	47	△ Moving and mounting warning decal	DK364601AV	1
	Tank pressure gauge - 1.5 inch face type	GA016300AV	1	48	△ Reducer bushing - 3/4 NPT	PG201002AV	1
	Reducer bushing for 1.5 inch gauge	ST071407AV	1		△ Reducer bushing - 1/4 NPT	PG201004AV	1
15	Unloader valve	CW210001AV	1		△ Reducer bushing - 3/8 NPT	PG201006AV	1
16	Check valve	CV221502AJ	1		△ Reducer bushing o-ring	ST070190AV	2
17	Check valve ferrule (rubber)	ST085200AV	1	49	Dipstick/breather	VT041701AJ	1
18	Discharge tube (VT639500)	VT043300AP	1	50	Strain relief screw	ST209800AV	1
	Discharge tube (VT558709, VT624206)	VT046900AP	1				
	Discharge tube (VT627603)	VT035800AP	1				
	Discharge tube (VX831405)	VT035900AP	1				
19	Compression nut	ST033001AV	1				
20	Push-in fitting	ST081301AV	1				
21	Unloader tube	ST117802AV	1				
22	Pump	VT470000KB	1				
	Pump - with sight glass	VT4721	1				
23	Oil drain plug	ST022300AV	1				
24	Oil drain cap	ST150100AV	1				
25	Oil drain extension - some models	ST083800AV	1				
26	Compression assembly	ST018300AV	1				
27	Self-tapping screw	ST016500AV	4				
28	Belt (VT627603, VT639500, VX831405)	BT020400AV	1				
	Belt (VT558709, VT624206)	BT013000AV	1				
29	Flywheel	PU015901SJ	1				
30	Key	-	1				

KITS

△ Tank drain extension kit	MP3456	1
△ Isolation pad kit (includes rubber and metal mounting pads, mounting screws and concrete anchors)	MP344500AJ	1
△ Start-up kit (includes 2 qts compressor oil, tank shut-off valve and isolation pad kit (MP3445))	MP3444	1

- △ Not shown
- Not available

Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Adresser toute correspondance à:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Peças de Reposição

Ref. No.	Descrição	Peça número	Qte.	Ref. No.	Descrição	Peça número	Qte.
1	Tanque - horizontal de 114 litros (30 galões)	AR055500CG	1	31	Parafuso fixador	Não disponível	1
	Tanque - vertical de 114 litros (30 galões)	AR040200CG	1	32	Polia - D.E. de 3 pol. - D.I. de 0,625 pol. (VT558709, VT639500, VX831405)	PU012600AV	1
	Tanque - vertical de 227 litros (60 galões) (VT639500)	AR040000CG	1		Polia - D.E. de 3 pol. - D.I. de 0,750 pol. (VT624206, VT627603)	PU015400AV	1
	Tanque - vertical de 227* litros (60 galões) (VT558709, VT624206)	AR060300CG	1	33	Parafuso de fixação de cabeça quadrada	ST012200AV	1
2	Torneira de drenagem	D-1403	1	34	Protetor contra a correia (traseiro) - moldado (VT627603, VX831405)	BG217902AV	1
3	Motor elétrico (1 fase) [VT558709, VT639500, VX831405]	MC019000SJ	1		Protetor contra a correia (traseiro) - moldado (VT624206, VT558709)	BG222300AV	1
	Motor elétrico (3 fases, 480V) [VT624206]	MC083400AV	1	35	Parafuso	ST058502AV	1
	Motor elétrico (3 fases, 380V) [VT627603]	MC033200AV	1	36	Protetor contra a correia (frontal) - moldado (VT627603, VX831405)	BG217800AV	1
4	Chave	KE000903AV	1		Protetor contra a correia (frontal) - moldado (VT624206, VT558709)	BG222200AV	1
5	Parafuso de cabeça hexagonal	ST016000AV	4	37	Parafuso auto-atarraxante	ST073269AV	1
6	Arruela	ST011200AV	4	38	Parafuso auto-atarraxante	ST073277AV	3
7	Contraporca	ST146001AV	4	39	Elemento do filtro de papel pregueado	ST073916AV	1
8	Niple	HF002401AV	1	40	Conjunto do filtro do recipiente de metal	ST073915AV	1
9	Interruptor de pressão (VT558709, VT639500)	CW209300AV	1	41	Protetor contra a correia (traseiro) - tipo arame (VT639500)	BG218700AV	1
	Interruptor de pressão (VT627603, VT624206, VX831405)	CW210700AV	1	42	Protetor contra a correia (frontal) - tipo arame (VT639500)	BG218800AV	1
10	Alívio de tensão (cabo do motor) (modelo de 1 fase)	CW209700AV	1	43	Arruela plana n.o 10	ST070906AV	6
11	Cabo do motor (modelo de 1 fase)	EC012800AV	1	44	Porca n.o 10-24	ST163200AV	4
12	Válvula de segurança ASME	V-215105AV	1	45	Parafuso auto-atarraxante de No. 10 - 24 7,9 mm (5/16 inch)	ST073277AV	2
13	Tampão	ST022500AV	1	46	△ Fixação do decalque de aviso geral	DK747600AV	1
14	Medidor de pressão do tanque - tipo de face de 2 pol.	GA016700AV	1	47	△ Decalque de aviso de movimento e montagem	DK364601AV	1
	Medidor de pressão do tanque - tipo de face de 1,5 pol.	GA016300AV	1	48	△ Bucha de redução - 3/4 NPT	PG201002AV	1
	Bucha de redução para o medidor de 1,5 pol.	ST071407AV	1		△ Bucha de redução - 1/4 NPT	PG201004AV	1
15	Válvula de descarga	CW210001AV	1		△ Bucha de redução - 3/8 NPT	PG201006AV	1
16	Válvula de retenção	CV221502AJ	1		△ Bucha de redução anel-"O"	ST070190AV	2
17	Casquilho da válvula de retenção (borracha)	ST085200AV	1	49	Haste graduada/respiradouro	VT041701AJ	1
18	Tubo de descarga (VT639500)	VT043300AP	1	50	Alívio de tensão de cabeça	ST209800AV	1
	Tubo de descarga (VT558709, VT624206)	VT046900AP	1	KITS			
	Tubo de descarga (VT627603)	VT035800AP	1		△ Kit de extensão do dreno do tanque	MP3456	1
	Tubo de descarga (VX831405)	VT035900AP	1		△ Kit do disco de isolamento (inclui os discos de montagem de borracha e de metal, parafusos de montagem e chumbadores de concreto)	MP344500AJ	1
19	Porca de compressão	ST033001AV	1		△ Kit de partida (inclui 1,9 litros de óleo do compressor, válvula de desligamento do tanque e kit do disco de isolamento (MP3445))	MP3444	1
20	Conexão de impulso	ST081301AV	1		△ Não apresentados		
21	Tubo descarregador	ST117802AV	1		- Não disponível		
22	Bomba	VT470000KB	1				
	Bomba - com visor de vidro	VT4721	1				
23	Plugue do dreno de óleo	ST022300AV	1				
24	Tampa do dreno de óleo	ST150100AV	1				
25	Extensão do dreno de óleo - alguns modelos	ST083800AV	1				
26	Conjunto de compressão	ST018300AV	1				
27	Parafuso auto-atarraxante	ST016500AV	4				
28	Correia (VT627603, VT639500, VX831405)	BT020400AV	1				
	Correia (VT558709, VT624206)	BT013000AV	1				
29	Volante	PU015901SJ	1				
30	Chave	-	1				

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Partes de Reparación

No. de Ref.	Descripción	Número del repuesto	Ctd.	No. de Ref.	Descripción	Número del repuesto	Ctd.
1	Tanque horizontal de 114 litros (30 galones)	AR055500CG	1	31	Tornillo de retensión	No disponible	1
	Tanque vertical de 114 litros (30 galones)	AR040200CG	1	32	Polea - D.E. de 7,6 cm (3 pulg.) - D.I. de 15,9 mm (0,625 pulg.)	PU012600AV	1
	Tanque vertical de 227 litros (60 galones) [VT639500]	AR040000CG	1		[VT558709, VT639500, VX831405]		
	Tanque vertical de 227 litros (60 galones) [VT558709, VT624206]	AR060300CG	1		Polea - D.E. de 7,6 cm (3 pulg.) - D.I. de 19,1 mm (0,750 pulg.)	PU015400AV	1
2	Grifo de purga	D-1403	1	33	Tornillo de retensión de cabeza cuadrada	ST012200AV	1
3	Motor eléctrico (monofásicos) [VT558709, VT639500, VX831405]	MC019000SJ	1	34	Guarda de correa (tras.) - tipo moldeado (VT627603, VX831405)	BG217902AV	1
	Motor eléctrico (trifásicos, 480V) [VT624206]	MC083400AV	1		Guarda de correa (tras.) - tipo moldeado (VT624206, VT558709)	BG222300AV	1
	Motor eléctrico (trifásicos, 380V) [VT627603]	MC033200AV	1	35	Tornillo para plástico	ST058502AV	1
4	Llave	KE000903AV	1	36	Guarda de correa (del.) - tipo moldeado (VT627603, VX831405)	BG217800AV	1
5	Tornillo de cabeza exagonal	ST016000AV	4		Guarda de correa (del.) - tipo moldeado (VT624206, VT558709)	BG222200AV	1
6	Arandela	ST011200AV	4	37	Tornillo autorroscante	ST073269AV	1
7	Contratuerca	ST146001AV	4	38	Tornillo autorroscante	ST073277AV	3
8	Niple	HF002401AV	1	39	Elemento de filtro con papel ondulado	ST073916AV	1
9	Presostato (VT558709, VT639500)	CW209300AV	1	40	Ensamble de filtro con bote de metal	ST073915AV	1
	Presostato (VT627603, VT624206, VX831405)	CW210700AV	1	41	Guarda de correa (tras.) - tipo de alambre (VT639500)	BG218700AV	1
10	Alivio de tensión (cable de motor) (modelos monofásicos)	CW209700AV	1	42	Guarda de correa (tras.) - tipo de alambre (VT639500)	BG218800AV	1
11	Cable de motor (modelos monofásicos)	EC012800AV	1	43	Arandela plana #10	ST070906AV	6
12	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	1	44	Tuerca #10-24	ST163200AV	4
13	Enchufe	ST022500AV	1	45	Tornillo autorroscante #10-24 - 7,9mm (5/16 pulg.)	ST073277AV	2
14	Manómetro de tanque - pantalla 5,1 cm (2 pulg.)	GA016700AV	1	46	△ Conjunto de decal de Aviso General	DK747600AV	1
	Manómetro de tanque - pantalla 3,8 cm (1.5 pulg.)	GA016300AV	1	47	△ Decal de Aviso de Movimiento y Montaje	DK364601AV	1
	Buje reductor para man. de 3,8 cm (1.5 pulg.)	ST071407AV	1	48	△ Buje reductor - 3/4 NPT	PG201002AV	1
15	Válvula de descarga	CW210001AV	1		△ Buje reductor - 1/4 NPT	PG201004AV	1
16	Válvula de retensión	CV221502AJ	1		△ Buje reductor - 3/8 NPT	PG201006AV	1
17	Casquillo de vál. de ret. (caucho)	ST085200AV	1		△ Aro tórico de buje reductor	ST070190AV	2
18	Tubo de descarga (VT639500)	VT043300AP	1	49	Varilla de medición/desfogue	VT041701AJ	1
	Tubo de descarga (VT558709, VT624206)	VT046900AP	1	50	Tornillo del relevo de tensión	ST209800AV	1
	Tubo de descarga (VT627603)	VT035800AP	1	KITS			
	Tubo de descarga (VX831405)	VT035900AP	1	△ Kit de extensión de drenaje del tanque	MP3456	1	
19	Tuerca de compresión	ST033001AV	1	△ Kit de almohadillas de aislamiento (incluye almohadillas de montaje de caucho y metal, tornillos de montaje y anclaje para concreto)	MP344500AJ	1	
20	Accesorio de empuje	ST081301AV	1	△ Kit de arranque (incluye 2 cuartos de aceite para compresor, válvula de apagado del tanque y el kit de almohadilla de aislamiento (MP3445))	MP3444	1	
21	Tubo de descarga	ST117802AV	1	△ No se muestra			
22	Bomba	VT470000KB	1	- No disponible			
	Bomba - con mirilla de vidrio	VT4721	1				
23	Tapón del drenaje de aceite	ST022300AV	1				
24	Tapa de drenaje de aceite	ST150100AV	1				
25	Extensión/drenaje aceite-algunos modelos	ST083800AV	1				
26	Conjunto de compresión	ST018300AV	1				
27	Tornillo autorroscante	ST016500AV	4				
28	Correa (VT627603, VT639500, VX831405)	BT020400AV	1				
	Correa (VT558709, VT624206)	BT013000AV	1				
29	Volante	PU015901SJ	1				
30	Llave	-	1				