

**Para ordenar repuestos o asistencia técnica, sírvase llamar al distribuidor más cercano a su domicilio**

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

No. de Ref.	Descripción	Número del Repuesto	Ctd.
1	Cubierta del orificio de salida	SV479100AV	1
2	Perno	SV479200AV	4
3	Arandela	SV479300AV	4
4	Cubierta del cuerpo	SV479400AV	1
5	Tope del orificio de salida	□	1
6	Anillo en O	□	1
7	Guía de la válvula	SV479700AV	1
8	Anillo en O	◆	1
9	Resorte	SV479900AV	1
10	Pistón de la válvula	◆	1
11	Anillo en O	□◆	1
12	Anillo en O	□◆	1
13	Anillo en O	□◆	1
14	Anillo en O	□	1
15	Cabeza para la paleta de impulsión	●	1
16	Pasador	●	1
17	Paleta de impulsión	●	1
18	Anillo de presión	SV480800AV	1
19	Anillo en O	□	1
20	Anillo en O	SV481000AV	1
21	Cilindro	SV481100AV	1
22	Tope del pistón principal	SV481200AV	1
23	Sello	□	1
24	Caja del cuerpo	SV481400AV	1
25	Guía de impulsión plástica	SV481500AV	1
26	Cubierta plástica frontal	SV481600AV	1
27	Arandela	□■	1
28	Separador de la válvula del gatillo	SV481800AV	1
29	Resorte	SV481900AV	1
30	Anillo en O	□■	2
31	Vástago de la válvula del gatillo	SV482100AV	1
32	Cubierta del interruptor neumático	SV482200AV	1
33	Anillo en O	□■	1
34	Resorte del gatillo	▼	1
35	Gatillo secundario	▼	1
36	Pasador de resorte	▼	1
37	Gatillo principal	▼	1
38	Botón	▼	1
39	Anillo en O	□▼■	1
40	Protección del brazo de contacto	SV483000AV	1
41	Resorte	SV483100AV	1
42	Bague en E	SV483200AV	1
43	Brazo de contacto superior	SV483300AV	1
44	Carrete ajustable	SV483400AV	1
45	Perno	SV483600AV	1
46	Brazo de contacto	SV483700AV	1
47	Tapa trasera del cuerpo	SV483900AV	1
48	Anillo en O	SV484000AV	1
49	Perno	SV484100AV	1
50	Arandela	SV484200AV	3
51	Mango de goma	SV484300AV	1
52	Perno	SV484400AV	1
53	Cubierta plástica	SV484500AV	1
54	Guía de la broca principal superior	SV484600AV	1
55	Perno	SV484700AV	2


No. de Ref.	Descripción	Número del Repuesto	Ctd.
56	Anillo en O	SV484800AV	1
57	Guía de la broca principal	SV484900AV	1
58	Pasador del conector	SV485000AV	1
59	Cubierta de liberación rápida	SV485100AV	1
60	Perno	SV485200AV	1
61	Arandela	SV485300AV	1
62	Relevador del gatillo	SV485400AV	1
63	Anillo	SV485500AV	1
64	Resorte	SV485600AV	1
65	Guía de la broca secundaria	SV485700AV	1
66	Pasador de resorte	SV485800AV	1
67	Perno	SV485900AV	1
68	Cubierta del cargador	SV486000AV	1
69	Accesorio de impulsión	▲	1
70	Perno	▲	1
71	Resorte	SV486300AV	1
72	Accesorio de impulsión	▲	1
73	Impulsor	▲	1
74	Perno	SV486600AV	1
75	Arandela	SV486700AV	1
76	Placa guía del cargador	SV486800AV	1
77	Placa de acero	SV486900AV	1
78	Cubierta del brazo de contacto	SV487000AV	1
79	Anillo en O	SV487100AV	1
80	Botón de llave	SV487200AV	1
81	llave	SV487300AV	1
82	Tuerca	SV487400AV	1
83	Arandela	SV487500AV	1
84	Fiador del alimentador	SV487600AV	1
85	Eje	SV487700AV	1
86	Resorte	SV487800AV	1
87	Perno	SV487900AV	1
88	Tope	SV488000AV	1
89	Perno	SV488100AV	2
90	Accesorio de retención	SV488200AV	1
91	Anillo en O	□	1
92	Plaqueta	SV488400AV	1
93	Aro del pistón principal	●□	1
94	Anillo en O	●□	1
95	Pistón principal	●	1
96	Etiqueta adhesiva Polydome	SV488800AV	2

**JUEGOS DE PIEZAS DE REPUESTO**

- ▲ Ensamblaje del disparador SKN00100AV
- Juego de anillos en o de la válvula del gatillo SKN00200AV
- Juego del impulsor SKN00300AV
- ◆ Ensamble de válvula de equilibrio SKN00400AV
- ▼ Ensamblaje del gatillo SKN00500AV
- Juego completo de anillos en O de repuestos SKN00600AV

# Brad Nailer Cloueuse à clous sans tête Clavadora para acabado

Replacement Parts Manual  
Manuel de pièces de rechange  
Lista de Repuestos



## For Replacement Parts or Technical Assistance, call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Exhaust cover	SV479100AV	1
2	Bolt	SV479200AV	4
3	Washer	SV479300AV	4
4	Body cap	SV479400AV	1
5	Exhaust bumper	□	1
6	O-ring	□	1
7	Valve guide	SV479700AV	1
8	O-ring	□◆	1
9	Spring	SV479900AV	1
10	Valve piston	◆	1
11	O-ring	□◆	1
12	O-ring	□◆	1
13	O-ring	□◆	1
14	O-ring	□	1
15	Head for driver blade	●	1
16	Pin	●	1
17	Driver blade	●	1
18	Press ring	SV480800AV	1
19	O-ring	□	1
20	O-ring	SV481000AV	1
21	Cylinder	SV481100AV	1
22	Main piston stop	SV481200AV	1
23	Seal	□	1
24	Body housing	SV481400AV	1
25	Plastic driver guide	SV481500AV	1
26	Front plastic cover	SV481600AV	1
27	Washer	□■	1
28	Trigger valve cage	SV481800AV	1
29	Spring	SV481900AV	1
30	O-ring	□■	2
31	Trigger valve stem	SV482100AV	1
32	Air switch cover	SV482200AV	1
33	O-ring	□■	1
34	Trigger spring	▼	1
35	Secondary trigger	▼	1
36	Spring pin	▼	1
37	Main trigger	▼	1
38	Button	▼	1
39	O-ring	□▼■	1
40	Contact arm guard	SV483000AV	1
41	Spring	SV483100AV	1
42	E-ring	SV483200AV	1
43	Upper contact arm	SV483300AV	1
44	Adjustable reel	SV483400AV	1
45	Bolt	SV483600AV	1
46	Contact arm	SV483700AV	1
47	Rear body cap	SV483900AV	1
48	O-ring	SV484000AV	1
49	Bolt	SV484100AV	1
50	Washer	SV484200AV	3
51	Rubber grip	SV484300AV	1
52	Bolt	SV484400AV	1
53	Plastic cover	SV484500AV	1
54	Upper main bit guide	SV484600AV	1
55	Bolt	SV484700AV	2

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
56	O-ring	SV484800AV	1
57	Main bit guide	SV484900AV	1
58	Connector pin	SV485000AV	1
59	Quick release cover	SV485100AV	1
60	Bolt	SV485200AV	1
61	Washer	SV485300AV	1
62	Release trigger	SV485400AV	1
63	Ring	SV485500AV	1
64	Spring	SV485600AV	1
65	Secondary bit guide	SV485700AV	1
66	Spring pin	SV485800AV	1
67	Bolt	SV485900AV	1
68	Magazine cover	SV486000AV	1
69	Pusher attachment	▲	1
70	Bolt	▲	1
71	Spring	SV486300AV	1
72	Pusher attachment	▲	1
73	Pusher	▲	1
74	Bolt	SV486600AV	1
75	Washer	SV486700AV	1
76	Magazine guide board	SV486800AV	1
77	Steel plate	SV486900AV	1
78	Contact arm cover	SV487000AV	1
79	O-ring	SV487100AV	1
80	Key button	SV487200AV	1
81	Key	SV487300AV	1
82	Nut	SV487400AV	1
83	Washer	SV487500AV	1
84	Pawl of feeder	SV487600AV	1
85	Shaft	SV487700AV	1
86	Spring	SV487800AV	1
87	Bolt	SV487900AV	1
88	Stopper	SV488000AV	1
89	Bolt	SV488100AV	2
90	Stopper attachment	SV488200AV	1
91	O-ring	□	1
92	Scaleboard	SV488400AV	1
93	Main piston ring	●□	1
94	O-ring	●□	1
95	Main piston	●	1
96	Polydome decal	SV488800AV	2

### REPLACEMENT PARTS KITS

▲	Pusher assembly	SKN00100AV
■	Trigger valve o-ring kit	SKN00200AV
●	Driver kit	SKN00300AV
◆	Balance valve assembly	SKN00400AV
▼	Trigger assembly	SKN00500AV
□	Complete o-ring replacement kit	SKN00600AV

## Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Adressez toute correspondance à

Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

N° de Réf.	Description	N° de Pièce	Qté.
1	Couvercle d'échappement	SV479100AV	1
2	Boulon	SV479200AV	4
3	Rondelle	SV479300AV	4
4	Capuchon du corps	SV479400AV	1
5	Butoir d'échappement	□	1
6	Joint torique	□	1
7	Guide de soupape	SV479700AV	1
8	Joint torique	□◆	1
9	Ressort	SV479900AV	1
10	Piston de soupape	◆	1
11	Joint torique	□◆	1
12	Joint torique	□◆	1
13	Joint torique	□◆	1
14	Joint torique	□	1
15	Tête de lame d'entraînement	●	1
16	Goupille	●	1
17	Lame d'entraînement	●	1
18	Anneau emmanché	SV480800AV	1
19	Joint torique	□	1
20	Joint torique	SV481000AV	1
21	Cylindre	SV481100AV	1
22	Butée de piston principale	SV481200AV	1
23	Joint	□	1
24	Bâti du moteur	SV481400AV	1
25	Guide d'entraînement de plastique	SV481500AV	1
26	Couvercle avant de plastique	SV481600AV	1
27	Rondelle	□■	1
28	Lanterne de soupape de gâchette	SV481800AV	1
29	Ressort	SV481900AV	1
30	Joint torique	□■	2
31	Tige de soupape de gâchette	SV482100AV	1
32	Couvercle d'interrupteur de débit d'air	SV482200AV	1
33	Joint torique	□■	1
34	Ressort de gâchette	▼	1
35	Gâchette secondaire	▼	1
36	Goupille à ressort	▼	1
37	Gâchette principale	▼	1
38	Bouton	▼	1
39	Joint torique	□▼■	1
40	Protecteur de bras de contact	SV483000AV	1
41	Ressort	SV483100AV	1
42	Bague en E	SV483200AV	1
43	Bras de contact supérieur	SV483300AV	1
44	Dévidoir réglable	SV483400AV	1
45	Boulon	SV483600AV	1
46	Bras de contact	SV483700AV	1
47	Capuchon du corps arrière	SV483900AV	1
48	Joint torique	SV484000AV	1
49	Boulon	SV484100AV	1
50	Rondelle	SV484200AV	3
51	Prise de caoutchouc	SV484300AV	1
52	Boulon	SV484400AV	1
53	Couvercle de plastique	SV484500AV	1
54	Guide de foret principal supérieur	SV484600AV	1
55	Boulon	SV484700AV	2

N° de Réf.	Description	N° de Pièce	Qté.
56	Joint torique	SV484800AV	1
57	Guide de foret principal	SV484900AV	1
58	Goupille de connecteur	SV485000AV	1
59	Couvercle de dégagement rapide	SV485100AV	1
60	Boulon	SV485200AV	1
61	Rondelle	SV485300AV	1
62	Gâchette de dégagement	SV485400AV	1
63	Bague	SV485500AV	1
64	Ressort	SV485600AV	1
65	Guide de foret secondaire	SV485700AV	1
66	Goupille à ressort	SV485800AV	1
67	Boulon	SV485900AV	1
68	Couvercle de chargeur	SV486000AV	1
69	Accessoire poussoir	▲	1
70	Boulon	▲	1
71	Ressort	SV486300AV	1
72	Accessoire poussoir	▲	1
73	Poussoir	▲	1
74	Boulon	SV486600AV	1
75	Rondelle	SV486700AV	1
76	Plateau du guide de chargeur	SV486800AV	1
77	Plaque d'acier	SV486900AV	1
78	Couvercle de bras contact	SV487000AV	1
79	Joint torique	SV487100AV	1
80	Bouton de vis de réglage	SV487200AV	1
81	Clé	SV487300AV	1
82	Écrou	SV487400AV	1
83	Rondelle	SV487500AV	1
84	Cliquet du distributeur	SV487600AV	1
85	Arbre	SV487700AV	1
86	Ressort	SV487800AV	1
87	Boulon	SV487900AV	1
88	Butoir	SV488000AV	1
89	Boulon	SV488100AV	2
90	Accessoire d'obturateur	SV488200AV	1
91	Joint torique	□	1
92	Échelle	SV488400AV	1
93	Bague de piston principal	●□	1
94	Joint torique	●□	1
95	Piston principale	●	1
96	Décal de polydôme	SV488800AV	2

### TROUSSES DE PIÈCES DE RECHANGE

▲	Poussoir équipé	SKN00100AV
■	Trousse de joint torique de soupape de gâchette	SKN00200AV
●	Trousse d'entraînement	SKN00300AV
◆	Montage de soupape d'équilibrage	SKN00400AV
▼	Gâchette équipée	SKN00500AV
□	Nécessaire de rechange complet de joints toriques	SKN00600AV