




# Oil Lubricated Compressor Compresseur Graissé à l'Huile Compresor lubricado con aceite

Replacement Parts List  
Liste de Pièces de Rechange  
Lista de Repuestos

HL551600



## For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:  
Campbell Hausfeld  
Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

### Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Shroud	HL041000AV	1
2	Screw	□	2
3	Bolt - M5 x 10mm	□	2
4	Pump / motor assembly <i>See pump / motor assembly parts list on pages 5 and 6.</i>		
5	T-fitting with easy start	HU006600AV	1
6	Filter	HL018200AV	1
7	Pump mount bolts – M8	▼	4
8	Washer – M8	▼	4
9	Lock washer – M8	▼	4
10	Hex nut – M8	▼	4
11	Powercord	EC015000AV	1
12	Strain relief - power cord	CW212900AV	1
13	Pressure switch	CW212300AJ	1
14	Compression nut with ferrule	--	1
15	Tank gauge	GA016715AV	1
16	Hex nipple	HL018900AV	2
17	Hi-flow regulator	RE206900AV	1
18	140 psi Safety valve	V-215100AV	1
19	Regulator gauge	GA016710AV	1
20	Unloader tube	△	1
21	Check valve	HL041300AV	1
22	Handle bolt	●	4
23	Nut	▲	1
24	Handle	HL041100AV	1
25	Tank	--	1
26	Exhaust tube	▲	1
27	Foot bolt	■	2
28	Washer	◆	2
29	Rubber foot	■	2
30	Nut	△	1

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
31	Drain valve	D-1403	1
32	Axle bolt	◆	2
33	Wheel	◆	2
34	Lock washer	◆	2
35	Hex nut – M10	◆	2
36	Ferrule	△	1
37	Strain relief - motor cord	CW212800AV	1
38	Ferrule – M10	▲	2
39	Nut	▲	1
40	Filter element (not shown)	HL018300AV	1
41	Pressure switch unloader valve (not shown)	CW212400AV	1

#### REPAIR PARTS KITS

▲	Exhaust tube kit	HL019200AV
■	Rubber feet kit	HL040900AV
●	Handle screw kit	HL040800AV
◆	Wheel kit	HL050000AV
▼	Pump motor bolt kit	HL021000AV
△	Unloader tube kit	HL019000AV
□	Shroud screw kit	HL020300AV
--	Not Available	
★	Standard hardware item - available at your local hardware store	

## Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Correspondance:  
Campbell Hausfeld  
Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

### Liste de Pièces de Rechange

N <sup>o</sup> . de Ref.	Description	Numéro de pièces	Qté.
1	Couvercle	HL041000AV	1
2	Vis	□	2
3	Boulon - M5 x 10mm	□	2
4	Assemblage de pompe / moteur <i>Voir la liste de pièces de rechange des pages 5 et 7 pour l'assemblage de pompe / moteur.</i>		
5	Raccord en té de soupape de démarrage rapide	HU006600AV	1
6	Filtre	HL018200AV	1
7	Boulons de montage - M8	▼	4
8	Rondelle - M8	▼	4
9	Rondelle de blocage - M8	▼	4
10	Écrou hexagonaux - M8	▼	4
11	Cordon d'alimentation	EC015000AV	1
12	Soulage de tension - cordon d'alimentation	CW212900AV	1
13	Pressostat	CW212300AJ	1
14	Écrou de compression avec virole	--	1
15	Jauge du réservoir	GA016715AV	1
16	Mamelon	HL018900AV	2
17	Régulateur	RE206900AV	1
18	Soupape de sécurité 965 kPa	V-215100AV	1
19	Manomètre du régulateur	GA016710AV	1
20	Tuyau de déchargement	△	1
21	Soupape à clapet	HL041300AV	1
22	Boulon	●	4
23	Écrou	▲	1
24	Manche	HL041100AV	1
25	Réservoir	--	1
26	Tuyau d'échappement	▲	1
27	Boulon	■	2
28	Rondelle	◆	2
29	Pied en caoutchouc	■	2
30	Écrou	△	1

N <sup>o</sup> . de Ref.	Description	Numéro de pièces	Qté.
31	Robinet de purge	D-1403	1
32	Boulon d'arbre de roue	◆	2
33	Roue	◆	2
34	Rondelle de blocage	◆	2
35	Écrou hexagonaux - M10	◆	2
36	Ferrule	△	1
37	Soulage de tension cordon de moteur	CW212800AV	1
38	Virole - M10	▲	2
39	Écrou	▲	1
40	Élément du filtre (pas indiqué)	HL018300AV	1
41	Válvula de descarga de pressostat (pas indiqué)	CW212400AV	1

#### NÉCESSAIRE DE PIÈCES DE RECHANGE

▲	Kit de tuyau de ventilation	HL019200AV
■	Trousse de pieds de caoutchouc	HL040900AV
●	Trousse de vis de poignée	HL040800AV
◆	Trousse de roue	HL050000AV
▼	Trousse de boulons de montage de la pompe	HL021000AV
△	Trousse de tuyau de décharge	HL019000AV
□	Nécessaire de vis d'épaulement	HL020300AV
--	Pas disponible	
★	Article normal de quincaillerie - disponible à votre quincaillerie locale	

## Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:


- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

Campbell Hausfeld  
Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

### Lista de Repuestos

No. de Ref.	Descripción	Números de los repuestos	Ctd.	No. de Ref.	Descripción	Números de los repuestos	Ctd.
1	Tapa	HL041000AV	1	31	Válvula de drenaje	D-1403	1
2	Tornillo	□	2	32	Perno del eje	◆	2
3	Perno - M5 x 10mm	□	2	33	Rueda	◆	2
4	Ensamble de bomba / motor <i>Ver la lista de repuestos en las págs. 5 y 8 para el ensamble de bomba / motor.</i>			34	Arandela de seguridad	◆	2
5	Conexión "T" de la válvula de arranque fácil	HU006600AV	1	35	Tuerca hexagonales - M10	◆	2
6	Filtro	HL018200AV	1	36	Casquillo	△	1
7	Pernos de montaje - M8	▼	4	37	Alivio de tensión - cordón del motor	CW212800AV	1
8	Arandela - M8	▼	4	38	Manga - M10	▲	2
9	Arandela de seguridad - M8	▼	4	39	Tuerca	▲	1
10	Tuerca hexagonales - M8	▼	4	40	Elemento del filtro (no se muestra)	HL018300AV	1
11	Cordón eléctrico	EC015000AV	1	41	Válvula de descarga del presostato (no se muestra)	CW212400AV	1
12	Alivio de tensión - cordón eléctrico	CW212900AV	1	<b>JUEGOS DE REPUESTOS</b>			
13	Presostato	CW212300AJ	1	▲	Kit de tubo de escape	HL019200AV	
14	Tuerca de compresión con manga	--	1	■	Juego de patas de caucho	HL040900AV	
15	Manómetro del tanque	GA016715AV	1	●	Juego de tornillos del mango	HL040800AV	
16	Niple	HL018900AV	2	◆	Juego de la rueda	HL050000AV	
17	Regulador	RE206900AV	1	▼	Juego de pernos de montaje de la bomba	HL021000AV	
18	Válvula de seguridad de 9,65 bar	V-215100AV	1	△	Juego de tubo de descarga	HL019000AV	
19	Manómetro (regulador)	GA016710AV	1	□	Juego de tornillos de la cubierta	HL020300AV	
20	Tubo de descarga	△	1	--	No disponible		
21	Válvula de chequeo	HL041300AV	1	★	Artículo estándar de ferretería - disponible en su ferretería local		
22	Perno	●	4				
23	Tuerca	▲	1				
24	Mango	HL041100AV	1				
25	Tanque	--	1				
26	Tubo de escape	▲	1				
27	Perno	■	2				
28	Arandela	◆	2				
29	Pata de caucho	■	2				
30	Tuerca	△	1				



## For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:  
Campbell Hausfeld  
Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

### Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Head bolt	●	4
2	Washer	●	4
3	Pump head	●	1
4	Gasket	▲○	1
5	Screw	○	2
6	Lock washer	○	2
7	Washer	○	2
8	Exhaust valve backing plate	○	1
9	Exhaust valve	○	1
10	Valve plate	○	1
11	Pin	○	2
12	Intake valve	○	1
13	Intake valve backing plate	○	1
14	Cylinder gasket	▲○	1
15	Cylinder	HL039300AV	1
16	Gasket	▲	1
17	Socket head cap screw	▼*	5
18	Oil level sight glass	△	1
19	Seal	△	1
20	Crankcase cover	*	1
21	Washer	▼	1
22	O-ring	◇	1
23	Oil fill/breather	◇	1
24	Baffle	*	1
25	Connecting rod	HL039400AV, ▽	1
26	Wrist pin retainer	▽	2
27	Wrist pin	▽	1
28	Piston	▽	1
29	Oil control ring	■▽	1
30	Compression ring	■▽	2
31	O-ring	▲	1
32	Crankcase	--	1
33	Capacitor	◆	1
34	Wire cap	◆	2
35	Bolt	--	1

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
36	Eccentric counter weight	--	1
37	Oil seal	--	1
38	Stator	--	1
39	Motor bearing	--	1
40	Rotor	--	1
41	Motor bearing	--	1
42	Rear end bell	--	1
43	Lock washer	--	4
44	Flat washer	--	4
45	Bolt	--	4
46	Wave washer	--	1
47	Motor fan	□	1
48	Washer	□	1
49	Lock washer	□	1
50	Bolt	□	1
51	Lock washer	●	4

#### REPAIR PARTS KITS

▲	Gasket kit	HL039700AV
■	Piston ring kit	HL040600AV
●	Cylinder head kit	HL039500AV
◆	Capacitor kit	HL040500AV
▼	Drain plug kit	HL040700AV
△	Sight glass kit	HL040400AV
□	Motor fan kit	HL040200AV
○	Valve plate kit	HL039600AV
◇	Oil fill/breather kit	HL040300AV
▽	Piston assembly kit	HL039800AV
*	Crankcase cover kit	HL039900AV
--	Not Available	
★	Standard hardware item - available at your local hardware store	

## Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Correspondance:  
Campbell Hausfeld  
Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

### Liste de Pièces de Rechange

N <sup>o</sup> . de Ref.	Description	Numéro de pièces	Qté.	N <sup>o</sup> . de Ref.	Description	Numéro de pièces	Qté.
1	Boulon à tête	●	4	36	Contrepoids excentrique	--	1
2	Rondelle	●	4	37	Bague d'étanchéité d'huile	--	1
3	Tête de pompe	●	1	38	Stator	--	1
4	Joint d'étanchéité	▲○	1	39	Palier de moteur	--	1
5	Vis	○	2	40	Rotor	--	1
6	Rondelle de blocage	○	2	41	Palier de moteur	--	1
7	Rondelle	○	2	42	Châssis arrière du moteur	--	1
8	Plaque d'endos de la soupape d'échappement	○	1	43	Rondelle de blocage	--	4
9	Soupape d'échappement	○	1	44	Rondelle plate	--	4
10	Plaque porte-soupape	○	1	45	Boulon	--	4
11	Goupille	○	2	46	Rondelle ondulée	--	1
12	Soupape d'aspiration	○	1	47	Ventilateur du moteur	□	1
13	Plaque d'endos de la soupape d'aspiration	○	1	48	Rondelle	□	1
14	Joint d'étanchéité de cylindre	▲○	1	49	Rondelle de blocage	□	1
15	Cylindre	HL039300AV	1	50	Boulon	□	1
16	Joint d'étanchéité	▲	1	51	Rondelle de blocage	●	4
17	Vis d'assemblage à tête creuse	▼*	5	<b>NÉCESSAIRE DE PIÈCES DE RECHANGE</b>			
18	Regard	△	1	▲	Nécessaire de joint d'étanchéité	HL039700AV	
19	Joint	△	1	■	Trousse de bagues de piston	HL040600AV	
20	Couvercle de carter	*	1	●	Trousse de culasse	HL039500AV	
21	Rondelle	▼	1	◆	Trousse de condensateur	HL040500AV	
22	Joint torique	◇	1	▼	Trousse de bouchon de purge	HL040700AV	
23	Remplissage d'huile/reniflard	◇	1	△	Nécessaire du regard	HL040400AV	
24	Défecteur	*	1	□	Trousse du ventilateur du moteur	HL040200AV	
25	Bielle de connexion	HL039400AV, ▽	1	○	Jeu de plaque de soupape	HL039600AV	
26	Arrêts d'axe de piston	▽	2	◇	Nécessaire de remplissage d'huile/reniflard	HL040300AV	
27	Tourillon de crosse	▽	1	▽	Nécessaire de montage du piston	HL039800AV	
28	Piston	▽	1	*	Trousse de couvercle de carter	HL039900AV	
29	Bague de graissage	■▽	1	--	Pas disponible		
30	Bague de compression	■▽	2	★	Article normal de quincaillerie - disponible à votre quincaillerie locale		
31	Joint torique	▲	1				
32	Carter	--	1				
33	Condensateur	◆	1				
34	Marrette	◆	2				
35	Boulon	--	1				

## Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

Campbell Hausfeld  
Attn: Customer Service  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

### Lista de Repuestos

No. de Ref.	Descripción	Números de los repuestos	Ctd.	No. de Ref.	Descripción	Números de los repuestos	Ctd.
1	Perno de la culata	●	4	36	Contrapeso excéntrico	--	1
2	Arandela	●	4	37	Sello del sistema de lubricación	--	1
3	Cabeza de la bomba	●	1	38	Estator	--	1
4	Empaque	▲○	1	39	Cojinete del motor	--	1
5	Tornillo	○	2	40	Rotor	--	1
6	Arandela de seguridad	○	2	41	Cojinete del motor	--	1
7	Arandela	○	2	42	Marco en campana del extremo posterior del moto	--	1
8	Contraplaca de la válvula de escape	○	1	43	Arandela de seguridad	--	4
9	Válvula de escape	○	1	44	Arandela plana	--	4
10	Placa de la válvula	○	1	45	Perno	--	4
11	Pasador	○	2	46	Arandela ondulada	--	1
12	Válvula de entrada	○	1	47	Ventilador del motor	□	1
13	Contraplaca de la válvula de entrada	○	1	48	Arandela	□	1
14	Empaque del cilindro	▲○	1	49	Arandela de seguridad	□	1
15	Cilindro	HL039300AV	1	50	Perno	□	1
16	Empaque	▲	1	51	Arandela de seguridad	●	4
17	Tornillo de cabeza tubular	▼*	5	<b>JUEGOS DE REPUESTOS</b>			
18	Ventanilla	△	1	▲	Juego de empaques	HL039700AV	
19	Sello	△	1	■	Juego de anillos del pistón	HL040600AV	
20	Cubierta de la caja del cigüeñal	*	1	●	Juego de culata	HL039500AV	
21	Arandela	▼	1	◆	Juego del condensador	HL040500AV	
22	Anillo en O	◇	1	▼	Juego del tapón de drenaje	HL040700AV	
23	Orificio de llenado de aceite / respiradero	◇	1	△	Juego del visor de vidrio	HL040400AV	
24	Deflector	*	1	□	Juego del ventilador del motor	HL040200AV	
25	Varilla de conexión	HL039400AV, ▽	1	○	Kit de placa de válvula	HL039600AV	
26	Retenes del pasador de pistón	▽	2	◇	Juego de orificio de llenado de aceite / respiradero	HL040300AV	
27	Pasador	▽	1	▽	Juego de ensamblaje del pistón	HL039800AV	
28	Pistón	▽	1	*	Juego de cubierta de la caja del cigüeñal	HL039900AV	
29	Anillo de control de aceite	■▽	1	--	No disponible		
30	Anillo de compresión	■▽	2	★	Artículo estándar de ferretería - disponible en su ferretería local		
31	Anillo en O	▲	1				
32	Caja del cigüeñal	--	1				
33	Condensador	◆	1				
34	Casquillo del alambre	◆	2				
35	Perno	--	1				