







Vertical Air Compressors

Compresseurs d'Air Verticaux




Compressores de Aire Verticals

Replacement Parts List
 Liste de Pièces de Rechange
 Lista de Repuestos

VT619504, VT627505, VT631403, EX840100, EX840500




ALTERNATE FILTER
FILTRE DE REMPLACEMENT
FILTRO ALTERNANTE



Model No.: _____
Numéro du modèle: _____
Número del modelo: _____

Serial No.: _____
Numéro de Série: _____
Número de Serie: _____

Date of purchase: _____
Date d'achat: _____
Fecha de compra: _____



For Replacement Parts or Technical Service, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030

Ref. No.	Description	Part Number for Models:			Qty.
		VT627505 VT631403	EX840100 VT619504	EX840500	
1	Tank	AR060300CG	AR040000CG	AR040000CG	1
2	Drain cock	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Electric motor	MC015403SJ	MC015403SJ	MC015403SJ	1
4	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
5	Hex head screw	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
6	Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
7	Locknut	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	4
8	Nipple	HF002401AV	HF002401AV	ST070387AV	1
9	Pressure switch	CW209300AV	CW209300AV	CW209300AV	1
10	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
11	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
12	Plug	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	1
13	Gauge	GA031900AV	GA031900AV	—	1
14	Unloader valve	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
15	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
16	Ferrule	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
17	Exhaust tube	VT046900AP	VT043300AP	VT043300AP	1
18	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
19	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
20	Unloader tube	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	1
21	Pump	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
22	Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
23	Oil drain cap	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
24	Oil drain extension	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
25	Compression assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
26	Self-tapping screw	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	4
27	Belt	BT013000AV	BT020400AV	BT020400AV	1
28	Flywheel with key and set screw	PU015900AJ	PU015900AJ	PU015900AJ	1
29	Pulley	PU012600AV	PU012600AV	PU012600AV	1
30	Square hd set screw	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
31	Plastic belt guard (back)	BG222300AV	BG217902AV	—	1
32	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	—	1
33	Plastic belt guard (front)	BG222200AV	BG217800AV	—	1
34	Self-tapping screw	ST073269AV	ST073269AV	—	1
35	Self-tapping screw	ST073277AV	ST073277AV	—	3
36	Alternate filter - 2 inch diameter	WL012000AV	WL012000AV	WL012000AV	1
	Alternate filter - 3 inch diameter	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	1
	Alternate filter - 4 inch diameter	VH901700AV	ST073920AV	ST073920AV	1
37	Alternate filter element - 2 inch diameter	WL012300AV	WL012300AV	WL012300AV	1
	Alternate filter element - 3 inch diameter	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	1
	Alternate filter element - 4 inch diameter	VH901800AV	ST073921AV	ST073921AV	1
38	▲ General warning decal set	DK747600AV	DK747600AV	DK747600AV	1
39	▲ Moving and mounting warning decal	DK364601AV	DK364601AV	DK364601AV	1
40	▲ Inspection port reducer 2 inch x 3/4 inch	PG201002AV	PG201002AV	PG201002AV	1
	▲ Inspection port reducer 2 inch x 1/4 inch	PG201004AV	PG201004AV	PG201004AV	1
41	▲ Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
42	▲ Strain relief	CW209700AV	CW209700AV	CW209700AV	1
43	▲ Inspection port o-ring	ST070190AV	ST070190AV	ST070190AV	2
44	Beltguard assembly	—	—	ZV007005SJ	1
▲	Not shown				

Pour les Pièces de Rechange ou l'assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Correspondance:

Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

N°. Ref.	Description	Numéro de Piece pour Modèles:			Qté.
		VT627505 VT631403	EX840100 VT619504	EX840500	
1	Réservoir	AR060300CG	AR040000CG	AR040000CG	1
2	Robinet de vidange	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Moteur électrique	MC015403SJ	MC015403SJ	MC015403SJ	1
4	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
5	Vis à tête hexagonale	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
6	Rondelle	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
7	Écrou de serrage	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	4
8	Raccord	HF002401AV	HF002401AV	ST070387AV	1
9	Manostat	CW209300AV	CW209300AV	CW209300AV	1
10	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
11	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
12	Bouchon	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	1
13	Jauge	GA031900AV	GA031900AV	—	1
14	Soupape de déchargement	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
15	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
16	Virole	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
17	Tuyau d'échappement	VT046900AP	VT043300AP	VT043300AP	1
18	Écrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
19	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
20	Tuyau de déchargement	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	1
21	Pompe	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
22	Bouchon de vidage d'huile	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
23	Capuchon de vidange d'huile	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
24	Rallonge de vidage d'huile	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
25	Assemblage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
26	Vis autoforeuse	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	4
27	Courroie	BT013000AV	BT020400AV	BT020400AV	1
28	Volant avec clavette et vis de pression	PU015900AJ	PU015900AJ	PU015900AJ	1
29	Poulie	PU012600AV	PU012600AV	PU012600AV	1
30	Vis de pression a tête carré	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
31	Protège-courroie de plastique (arrière)	BG222300AV	BG217902AV	—	1
32	Vis	ST058502AV	ST058502AV	—	1
33	Protège-courroie de plastique (avant)	BG222200AV	BG217800AV	—	1
34	Vis autoforeuse	ST073269AV	ST073269AV	—	1
35	Vis autoforeuse	ST073277AV	ST073277AV	—	3
36	Filtre de remplacement - diamètre de 2 po	WL012000AV	WL012000AV	WL012000AV	1
	Filtre de remplacement - diamètre de 3 po	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	1
	Filtre de remplacement - diamètre de 4 po	VH901700AV	ST073920AV	ST073920AV	1
37	Élément du filtre de remplacement - diamètre de 2 po	WL012300AV	WL012300AV	WL012300AV	1
	Élément du filtre de remplacement - diamètre de 3 po	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	1
	Élément du filtre de remplacement - diamètre de 4 po	VH901800AV	ST073921AV	ST073921AV	1
38	▲ Ensemble de décalcomanies d'avertissement générales	DK747600AV	DK747600AV	DK747600AV	1
39	▲ Decalcomanie d'avertissement de déplacement et de montage	DK364601AV	DK364601AV	DK364601AV	1
40	▲ Raccord de réduction de porte inspection 2 po x 3/4 po	PG201002AV	PG201002AV	PG201002AV	1
	▲ Raccord de réduction de porte inspection 2 po x 1/4 po	PG201004AV	PG201004AV	PG201004AV	1
41	▲ Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
42	▲ Soulagement de fatigue	CW209700AV	CW209700AV	CW209700AV	1
43	▲ Joint torique de porte de inspection	ST070190AV	ST070190AV	ST070190AV	2
44	Montage du dispositif de protection de la courroie	—	—	ZV007005SJ	1
▲	Pas indiquée				

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

Nú. Ref.	Descripción	Repuestos para los Modelos:			Ctd.
		VT627505 VT631403	EX840100 VT619504	EX840500	
1	Tanque	AR060300CG	AR040000CG	AR040000CG	1
2	Llave de salida	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Motor eléctrico	MC015403SJ	MC015403SJ	MC015403SJ	1
4	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
5	Tornillo de cabeza hex	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
6	Arandela	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
7	Tuerca de seguridad	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	4
8	Niple	HF002401AV	HF002401AV	ST070387AV	1
9	Presostato	CW209300AV	CW209300AV	CW209300AV	1
10	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
11	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
12	Enchufe	ST022500AV	ST022500AV	ST022500AV	1
13	Manómetro	GA031900AV	GA031900AV	—	1
14	Válvula de desfogue	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
15	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
16	Tapa de contacto	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
17	Tubo de escape	VT046900AP	VT043300AP	VT043300AP	1
18	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
19	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
20	Tubo de salida	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	1
21	Cabezal	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
22	Tapón del drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
23	Tapa del drenaje de aceite	ST150100AV	ST150100AV	ST150100AV	1
24	Extensión del drenaje de aceite	ST083800AV	ST083800AV	ST083800AV	1
25	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
26	Tornillo autorroscante	ST016500AV	ST016500AV	ST016500AV	4
27	Banda	BT013000AV	BT020400AV	BT020400AV	1
28	Volante con chaveta y tornillo	PU015900AJ	PU015900AJ	PU015900AJ	1
29	Polea	PU012600AV	PU012600AV	PU012600AV	1
30	Tornillo de cabeza cuadrada	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
31	Guardacorrea plástico (atrás)	BG222300AV	BG217902AV	—	1
32	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	—	1
33	Guardacorrea plástico (frente)	BG222200AV	BG217800AV	—	1
34	Tornillo autorroscante	ST073269AV	ST073269AV	—	1
35	Tornillo autorroscante	ST073277AV	ST073277AV	—	3
36	Filtro alternante -diámetro del 5,08 cm (2 inch)	WL012000AV	WL012000AV	WL012000AV	1
	Filtro alternante -diámetro del 7,62 cm (3 inch)	ST073915AV	ST073915AV	ST073915AV	1
	Filtro alternante -diámetro del 10,16 cm (4 inch)	VH901700AV	ST073920AV	ST073920AV	1
37	Elemento del filtro alternante -diámetro del 5,08 cm (2 inch)	WL012300AV	WL012300AV	WL012300AV	1
	Elemento del filtro alternante -diámetro del 7,62 cm (3 inch)	ST073916AV	ST073916AV	ST073916AV	1
	Elemento del filtro alternante -diámetro del 10,16 cm (4 inch)	VH901800AV	ST073921AV	ST073921AV	1
38	▲ Juego de etiquetas de advertencias generales	DK747600AV	DK747600AV	DK747600AV	1
39	▲ Etiqueta de advertencias para mover e instalar la unidad	DK364601AV	DK364601AV	DK364601AV	1
40	▲ Reductor de orificio de inspección 5,08 cm x 19,1 mm (2 inch x 3/4 inch)	PG201002AV	PG201002AV	PG201002AV	1
	▲ Reductor de orificio de inspección 5,08 cm x 6,4 mm (2 inch x 1/4 inch)	PG201004AV	PG201004AV	PG201004AV	1
41	▲ Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
42	▲ Relieve de tensión	CW209700AV	CW209700AV	CW209700AV	1
43	▲ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070190AV	ST070190AV	ST070190AV	2
44	Ensamblaje de la guarda de la correa	—	—	ZV007005SJ	1
▲	No su muestra				