


Replacement Parts List
Liste De Pièces De Rechange
Lista De Repuestos

VT631800, VT629102, & VT629103



For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Address parts correspondence to:

The Campbell Group
Attn: Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

Please provide the following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Check your model number

Ref.	Description	VT631800	VT629102	VT629103	Qty.
1	Tank	AR040500BR	AR040500BR	AR040500BR	1
2	Drain cock	D-1401	D-1401	D-1401	1
3	Foot	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	10" Wheel	WA004500AV	WA004500AV	WA004500AV	2
5	Axle bolt	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	2
6	Hex keps nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
7	Handle	HL003900AV	HL003900AV	HL003900AV	1
8	Handle screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	2
9	Pressure switch	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
10	Strain relief	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
11	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
12	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
13	Power cord	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
14	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
15	1/4" Nipple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
16	Gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
17	Unloader	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
18	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
19	Ferrule	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
20	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
21	Discharge tube	VT043500AP	VT043500AP	VT043500AP	1
22	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
23	Unloader tube	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
24	1/8"-27 Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
25	Pump	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
26	5/16" -18 x 1 1/4" Hex head screw	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	4
27	Compression connector assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
28	Flywheel	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
29	3/16" Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
30	3/8" -16 x 3/4" Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
31	Pulley	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	1
32	1/4" - 20 x 1/2" Setscrew	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
33	Belt	BT020800AV	BT020800AV	BT020800AV	1
34	Electric motor	MC018000AJ	MC018000AJ	MC018000AJ	1
35	3/16" sq. x 1 1/4" Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	2
36	5/16" -18 Hex head screw	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
37	5/16" Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
38	5/16" -18 Locknut	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	8
39	Regulator	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
40	1/4" x 1/8" Reducer	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
41	Belt guard (back)	BG218700AV	BG218700AV	BG217902AV	1
42	Belt guard (front)	BG218800AV	BG218800AV	BG217800AV	1
43	#10 Flatwasher	ST070906AV	ST070906AV	—	6
44	#10-24 Nut	ST163200AV	ST163200AV	—	4
45	#10-24 - 5/16" Self-tapping screw	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
46	Filter element	WL012300AV	ST073916AV	—	1
47	Solberg filter assembly	WL012000AV	ST073915AV	—	1
48	Δ Warning decal (3 piece)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	5mm x 25mm Self-tapping screw	—	—	ST073269AV	1
50	Plascrew	—	—	ST058502AV	1
51	Δ Inspection port reducer 1 1/2" x 1/4"	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	Δ Inspection port o-ring	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
Δ	Not shown				

Para Ordenar Repuestos, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Puede escribirnos a:
The Campbell Group
Attn: Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

Sírvase darnos la siguiente información:

-Número del modelo

-Número de serie (de haberlo)

-Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Marcar su número del modelo



Ref. No.	Descripción	VT631800	VT629102	VT629103	Ctd.
1	Tanque	AR040500BR	AR040500BR	AR040500BR	1
2	Llave de salida	D-1401	D-1401	D-1401	1
3	Pata	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Rueda de 25,4 cm	WA004500AV	WA004500AV	WA004500AV	2
5	Perno del eje	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	2
6	Tuerca hex	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
7	Mango	HL003900AV	HL003900AV	HL003900AV	1
8	Tornillo del mango	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	2
9	Presostato	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
10	Relevo de tensión	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
11	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
12	Parafuso do alivio de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
13	Cordon eléctrico	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
14	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
15	Niple de 6,4 mm (1/4")	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
16	Manómetro	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
17	Descarregador	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
18	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
19	Manga	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
20	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
21	Tubo de descarga	VT043500AP	VT043500AP	VT043500AP	1
22	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
23	Tubo de desfogue	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
24	Tapón de 3,2 mm (1/8")-27 para el drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
25	Cabezal	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
26	Tornillo hex de 7,9 mm (5/16")-18 x 3,18 cm (1 1/4")	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	4
27	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
28	Volante	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
29	Chaveta de 4,8 mm (3/16")	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
30	Tornillo de 4,8 mm (3/8") - 16 x 19,1 mm (3/4")	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
31	Polea	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	1
32	Tornillo de 6,4 mm (1/4) - 20 x 12,7 mm (1/2")	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
33	Banda	BT020800AV	BT020800AV	BT020800AV	1
34	Motor eléctrico	MC018000AJ	MC018000AJ	MC018000AJ	1
35	Chaveta de 4,8 mm (3/16") sq. x 3,18 cm (1 1/4")	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	2
36	Tornillo hex de 7,9 mm (5/16") - 18	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
37	Arandela 7,9 mm (5/16")	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
38	Tuerca de 7,9 mm (5/16") - 18	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	8
39	Regulador	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
40	Reductor 6,4 mm (1/4") x 3,2 mm (1/8")	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
41	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG218700AV	BG218700AV	BG217902AV	1
42	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG218800AV	BG218800AV	BG217800AV	1
43	Arandela plana #10	ST070906AV	ST070906AV	—	6
44	Tuerca #10-24	ST163200AV	ST163200AV	—	4
45	Tornillo autorrosante de #10-24 - 7,9 mm (5/16")	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
46	Elemento del filtro	WL012300AV	ST073916AV	—	1
47	Ensamblaje del filtro	WL012000AV	ST073915AV	—	1
48	Etiquetas de advertencia (3)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49	Tornillo autorrosante de 5mm x 25 mm	—	—	ST073269AV	1
50	Tornillo	—	—	ST058502AV	1
51	Reductor de orificio de inspección 3,81 cm x 6,4 mm (1 1/2" x 1/4")	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52	Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
Δ	No se muestra	—	—	—	—

Pour Pièces De Rechange, Composer le 1-800-543-6400

Correspondance:

The Campbell Group
Attn: Parts Dept.
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

-Numéro du modèle

-Numéro de série (s'il y en a un)

-Description de la pièce et son numéro sur la liste

Marquer votre numéro du modèle



Description	VT631800	VT629102	VT629103	Qte.
1 Réservoir	AR040500BR	AR040500BR	AR040500BR	1
2 Robinet de purge	D-1401	D-1401	D-1401	1
3 Pied	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4 Roue de 25,4 cm	WA004500AV	WA004500AV	WA004500AV	2
5 Boulon d'essieu	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	2
6 Ecrou hexagonal keps	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
7 Poignée	HL003900AV	HL003900AV	HL003900AV	1
8 Vis de poignée	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	2
9 Manostat	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
10 Soulagement de tension	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
11 Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
12 Vis de soulagement de tension	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
13 Cordon d'alimentation	EC012601AV	EC012601AV	EC012601AV	1
14 Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
15 Mamelon 1/4 po	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
16 Manomètre	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
17 Déchargeur	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
18 Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
19 Viroie	ST067300AV	ST067300AV	ST067300AV	1
20 Ecrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
21 Tuyau de décharge	VT043500AP	VT043500AP	VT043500AP	1
22 Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
23 Tuyau de déchargement	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
24 Bouchon de vidange d'huile 1/8 po -27	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
25 Pompe	VT470200KB	VT470200KB	VT470200KB	1
26 Vis à tête hexagonale 5/16 po -18 x 1-1/4 po	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	4
27 Assemblage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
28 Volant	PU015900AG	PU015900AG	PU015900AG	1
29 Clavette 3/16 po	PU015900AG	PU015900AG	KE000900AV	1
30 Vis de pression 3/8 po - 16 x 3/4 po	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
31 Poutille	PU015200AG	PU015200AG	PU015200AG	1
32 Vis de pression 1/4 po - 20 x 1/2 po	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
33 Courroie	BT020800AV	BT020800AV	BT020800AV	1
34 Moteur électrique	MC018000AJ	MC018000AJ	MC018000AJ	1
35 Clavette 3/16 po sq. x 1-1/4 po	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	2
36 Vis à tête hexagonale 5/16 po - 18	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
37 Rondelle 5/16 po	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
38 Contre-écrou 5/16 po - 18	ST146000AV	ST146000AV	ST146000AV	8
39 Régulateur	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
40 Raccord de réduction 1/4 po x 1/8 po	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
41 Carter de courroie (arrière)	BG218700AV	BG218700AV	BG217902AV	1
42 Carter de courroie (avant)	BG218800AV	BG218800AV	BG217800AV	1
43 Rondelle plate #10	ST070906AV	ST070906AV	—	6
44 Ecrou #10-24	ST163200AV	ST163200AV	—	4
45 Vis autoforeuse 10-24 - 5/16 po	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
46 Cartouche filtrante	WL012300AV	ST073916AV	—	1
47 Assemblage de filtrante	WL012000AV	ST073916AV	—	1
48 Δ Decalcomanie d'avertissement (3pièces)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
49 Vis autoforeuse 5mm x 25mm	—	—	ST073269AV	1
50 Vis	—	—	ST058502AV	1
51 Δ Raccord de réduction de porte de inspection 1/2 po x 1/4 po	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
52 Δ Joint torique de porte de inspection	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
Δ Pas indiquée				