

For Replacement Parts, call 1-800-543-6400
Pour Pièces De Rechange, appeler 1-800-543-6400
Para ordenar repuestos, sírvase llamar al concesionario
más cercano a su domicilio

Please provide following information:

- Model number
- Stamped-in code
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Correspondance:

Puede escribirnos a:

The Campbell Group
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Code Estampé
- Description et numéro de la pièce

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie o código con fecha (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos




Figure 2 - Replacement Parts Illustration
Figure 2 - Illustration de Pièces de Rechange
Figura 2 - Ilustración de los Repuestos

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Push-in Lid	DH040100AV	1
2	Gravity Cup Assembly	DH040200AV	1
3	Push-in Filter	PH015800AV	1
4	Fluid Inlet	DH040300AV	1
5	Fluid Packing Nut	▲, ■	1
6	Fluid Packing	▲, ■	1
7	Gun Body	DH760600AV	1
8	Seal	▲	1
9a	Fluid Nozzle (1.0 mm Standard)	DH040800AV	1
9b	Fluid Nozzle (0.8 mm Optional)	DH760500AV	1
10	Air Cap Assembly	DH040900AV	1
11	Pattern Control Assembly	DH041000AV	1
12	Fluid Control Knob	DH041100AV	1
13	Fluid Control Spring	▲, ●	1
14	Fluid Needle	DH041300AV	1
15	Fluid Control Housing	DH041400AV	1
16	Fluid Control Body	▲, ●	1
17	O-ring	▲, ●	1
18	Air Valve Cap	◆	1
19	O-ring	▲, ◆	1
20	Air Valve Spring	▲, ◆	1

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
21	Air Valve Stem Seat	▲, ◆	1
22	Air Valve Stem	▲, ◆	1
23	Air Adjusting Valve Assembly	DH042200AV	1
24	Trigger Stud	▲	1
25	E-ring	▲	1
26	Trigger	DH042500AV	1
27	Air Valve Packing	▲, ◆	1
28	Air Valve Packing Nut	▲, ◆	1
29	Air Inlet	DH042900AV	1
30	Hanging Hook	DH040000AV	1

REPLACEMENT PART KITS

▲	Gasket/Rebuild Kit	DH760101AV
■	Fluid Packing Kit (Qty. 3 #6)	DH760201AV
●	Fluid Control Kit	DH760300AV
◆	Trigger Valve Kit	DH760400AV

Liste de Pièces de Rechange

N° de Réf.	Description	Numéro de Pièce	Qté.
1	Couvercle poussoir	DH040100AV	1
2	Capuchon de gravité équipé	DH040200AV	1
3	Filtre poussoir	PH015800AV	1
4	Arrivée de fluide	DH040300AV	1
5	Écrou d'étanchéité de fluide	▲, ■	1
6	Garniture de fluide	▲, ■	1
7	Corps de pistolet	DH760600AV	1
8	Joint d'étanchéité	▲	1
9a	Buse de fluide (1.0 mm Standard)	DH040800AV	1
9b	Buse de fluide (0.8 mm En option)	DH760500AV	1
10	Assemblage du capuchon d'air	DH040900AV	1
11	Assemblage du contrôle de configuration	DH041000AV	1
12	Bouton de contrôle de fluide	DH041100AV	1
13	Ressort de contrôle de fluide	▲, ●	1
14	Aiguille de fluide	DH041300AV	1
15	Emboîtement du control de fluide	DH041400AV	1
16	Corps du control de fluide	▲, ●	1
17	Joint torique	▲, ●	1
18	Capuchon de soupape d'air	◆	1
19	Joint torique	▲, ◆	1
20	Ressort de soupape d'air	▲, ◆	1

N° de Réf.	Description	Numéro de Pièce	Qté.
21	Siège de tige de soupape d'air	▲, ◆	1
22	Tige de soupape d'air	▲, ◆	1
23	Soupape de réglage d'air équipée	DH042200AV	1
24	Tige de gâchette	▲	1
25	Bague en E	▲	1
26	Gâchette	DH042500AV	1
27	Garniture de soupape d'air	▲, ◆	1
28	Écrou d'étanchéité de soupape d'air	▲, ◆	1
29	Arrivée d'air	DH042900AV	1
30	Crochet de suspension	DH040000AV	1

NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE

▲	Nécessaire de joints d'étanchéité/remis en état	DH760101AV
■	Nécessaire de garnitures de fluide (Qté. 3 #6)	DH760201AV
●	Nécessaire de contrôle de fluide	DH760300AV
◆	Nécessaire de soupape d'air	DH760400AV