


Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de Repuestos

For Replacement Parts, Call 1-800-330-0712

For parts, products & service information visit
POWER XPERT
www.chpower.com



NOTE: Location of Ref. No. 15 may vary with model.

NOTE : L'emplacement de la réf. no 15 peut varier selon le modèle.

NOTA: La ubicación del N° de ref. 15 puede variar con el modelo.

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Correspondence:

Puede escribirnos a:

The Campbell Group
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No	Description	PW1753V3LE PW1755V4LE	PW2050V2LE PW2052V2AI	PW2200V2LE	PW2450V3LE	PW2455V1LE	Qty.
1	Handle tube	PM254000BH	PM253400BH	PM253400BH	PM253400BH	PM253400BH	1
2	1/4-20 bolt	PM001902AV	PM001903AV	PM001903AV	PM001903AV	PM001903AV	6
3	Flat washer	PM002000AV	PM002000AV	PM002000AV	PM002000AV	PM002000AV	19
4	1/4"-20 Nylon lock nut	ST073808AV	ST073808AV	ST073808AV	ST073808AV	ST073808AV	12
5	1/4-20 bolt	PM001901AV	PM001902AV	PM001902AV	PM001902AV	PM001902AV	3
6	Left leg	PM015411BH	PM015404AV	PM015404AV	PM015404AV	PM015404AV	1
7	Right leg	PM015412BH	PM015405AV	PM015405AV	PM015405AV	PM015405AV	1
8	Rubber bumper	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	2
9	1/4-20 x 3/4 self-tapping screw	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	2
10	Wheel	WA002401AV	WA002401AV	WA002401AV	WA005100AV	WA005100AV	2
11	Pushnut	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	2
12	1/4-20 bolt	PM001903AV	PM001904AV	PM001904AV	PM001904AV	PM001904AV	2
13	Axle	PM227900BH	PM227900BH	PM227900BH	PM227900BH	PM227900BH	1
14	Baseplate	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	1
15	Eyelet bolt	PM080740AV	PM080740AV	PM080740AV	N/A	PM080740AV	1
16	Accessory rack	PM252200AV	PM252200AV	PM252200AV	PM252200AV	PM252200AV	1
17	Spacer	PM252300AV	N/A	N/A	N/A	N/A	4
18	#10 Self tapping screw	MJ100304AV	MJ100304AV	MJ100304AV	MJ100304AV	MJ100304AV	2
19	Detergent tank assembly	PM252000SJ	PM252000SJ	PM252000SJ	PM252000SJ	PM252000SJ	1
20	Cap	PM252100SV	PM252100SV	PM252100SV	PM252100SV	PM252100SV	1
21	Gun	PM243000AV	PM243000AV	PM243000AV	PM005133AV	PM005133AV	1
22	Lance	PM243300AV	PM243100AV	PM243100AV	PM035150AV	PM035150AV	1
23	Detergent tube	PM013700SV	PM013700SV	PM013700SV	PM013800AV	PM013800AV	1
24	Rotary lance	PM243500AV	N/A	N/A	N/A	N/A	1
25	Hose	PM012900AV	PM012900AV	PM012900AV	PM012904AV	PM012904AV	1
26	O-ring	PM245800SV	PM245800SV	PM245800SV	PM222310SV	PM222310SV	1
▼27	Pump assembly (not shown)	PM040130SJ	PM040130SJ	PM040130SJ	PM244500SJ	PM244500SJ	1
▼28	Engine (not shown)	PM004280AV	PM041905AV	PM041905AV	PM235100AV	PM041900AV	1
▼	Items not shown						

Pour Pièces de Rechange, appeler 1-800-330-0712

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

N° de Ref.	Description	PW1753V3LE PW1755V4LE	PW2050V2LE PW2052V2AI	PW2200V2LE	PW2450V3LE	PW2455V1LE	Qté.
1	Tube du manche	PM254000BH	PM253400BH	PM253400BH	PM253400BH	PM253400BH	1
2	Boulon, 1/4 po - 20	PM001902AV	PM001903AV	PM001903AV	PM001903AV	PM001903AV	6
3	Rondelle plate	PM002000AV	PM002000AV	PM002000AV	PM002000AV	PM002000AV	19
4	Écrou de serrage en nylon, 1/4 po - 20	ST073808AV	ST073808AV	ST073808AV	ST073808AV	ST073808AV	12
5	Boulon, 1/4 po - 20	PM001901AV	PM001902AV	PM001902AV	PM001902AV	PM001902AV	3
6	Pied, gauche	PM015411BH	PM015404AV	PM015404AV	PM015404AV	PM015404AV	1
7	Pied, droit	PM015412BH	PM015405AV	PM015405AV	PM015405AV	PM015405AV	1
8	Pare-chocs en caoutchouc	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	2
9	Vis a tête 1/4 po - 20 x 3/4 po	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	2
10	Roue	WA002401AV	WA002401AV	WA002401AV	WA005100AV	WA005100AV	2
11	Écrou poussoir	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	2
12	Boulon, 1/4 po - 20	PM001903AV	PM001904AV	PM001904AV	PM001904AV	PM001904AV	2
13	Arbre de roue	PM227900BH	PM227900BH	PM227900BH	PM227900BH	PM227900BH	1
14	Plaque de base	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	1
15	Boulon à oeillet	PM080740AV	PM080740AV	PM080740AV	N/A	PM080740AV	1
16	Râtelier d'accessoires	PM252200AV	PM252200AV	PM252200AV	PM252200AV	PM252200AV	1
17	Entretoise	PM252300AV	N/A	N/A	N/A	N/A	4
18	Vis autotaraudeuse #10	MJ100304AV	MJ100304AV	MJ100304AV	MJ100304AV	MJ100304AV	2
19	Assemblage du réservoir de détergent	PM252000SJ	PM252000SJ	PM252000SJ	PM252000SJ	PM252000SJ	1
20	Capuchon	PM252100SV	PM252100SV	PM252100SV	PM252100SV	PM252100SV	1
21	Pistolet	PM243000AV	PM243000AV	PM243000AV	PM005133AV	PM005133AV	1
22	Lance	PM243100AV	PM243100AV	PM243100AV	PM035150AV	PM035150AV	1
23	Tube de détergent	PM013700SV	PM013700SV	PM013700SV	PM013800AV	PM013800AV	1
24	Lance turbo	PM243500AV	N/A	N/A	N/A	N/A	1
25	Tuyau	PM012900AV	PM012900AV	PM012900AV	PM012904AV	PM012904AV	1
26	Joint torique	PM245800SV	PM245800SV	PM245800SV	PM222310SV	PM222310SV	1
▼27	Montage de pompe (Pas indiquée)	PM040130SJ	PM040130SJ	PM040130SJ	PM244500SJ	PM244500SJ	1
▼28	Moteur (Pas indiquée)	PM004280AV	PM041905AV	PM041905AV	PM235100AV	PM041900AV	1
▼	Pas Indiquée						

Para Ordenar Repuestos, Sírvase llamar al Concesionario más Cercano a su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

No. de Ref.	Descripción	PW1753V3LE PW1755V4LE	PW2050V2LE PW2052V2AI	PW2200V2LE	PW2450V3LE	PW2455V1LE	Ctd.
1	Tubo del mango	PM254000BH	PM253400BH	PM253400BH	PM253400BH	PM253400BH	1
2	Perno de 6,4 mm (1/4") - 20	PM001902AV	PM001903AV	PM001903AV	PM001903AV	PM001903AV	6
3	Arandela plana	PM002000AV	PM002000AV	PM002000AV	PM002000AV	PM002000AV	19
4	Tuerca de reborde adentado de 6,4 mm (1/4") - 20	ST073808AV	ST073808AV	ST073808AV	ST073808AV	ST073808AV	12
5	Perno de 6,4 mm (1/4") - 20	PM001901AV	PM001902AV	PM001902AV	PM001902AV	PM001902AV	3
6	Pata, izquierda	PM015411BH	PM015404AV	PM015404AV	PM015404AV	PM015404AV	1
7	Pata, derecha	PM015412BH	PM015405AV	PM015405AV	PM015405AV	PM015405AV	1
8	Defensa de goma	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	AL062300AV	2
9	Tornillo autoroscante de 6,4 mm (1/4") - 20 x 19,1 mm (3/4")	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	MJ102100AV	2
10	Rueda	WA002401AV	WA002401AV	WA002401AV	WA005100AV	WA005100AV	2
11	Tuerca a presión	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	MJ104700AV	2
12	Perno de 6,4 mm (1/4") - 20 x 5,08 cm (2")	PM001903AV	PM001904AV	PM001904AV	PM001904AV	PM001904AV	2
13	Eje	PM227900BH	PM227900BH	PM227900BH	PM227900BH	PM227900BH	1
14	Placa de base	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	GN004530AV	1
15	Perno de ojallillo	PM080740AV	PM080740AV	PM080740AV	N/A	PM080740AV	1
16	Soporte para accesorios	PM252200AV	PM252200AV	PM252200AV	PM252200AV	PM252200AV	1
17	Separador	PM252300AV	N/A	N/A	N/A	N/A	4
18	Tornillo autorosc. #10	MJ100304AV	MJ100304AV	MJ100304AV	MJ100304AV	MJ100304AV	2
19	Ensamblaje del tanque de detergente	PM252000SJ	PM252000SJ	PM252000SJ	PM252000SJ	PM252000SJ	1
20	Tapón	PM252100SV	PM252100SV	PM252100SV	PM252100SV	PM252100SV	1
21	Pistola	PM243000AV	PM243000AV	PM243000AV	PM005133AV	PM005133AV	1
22	Varilla de extensión	PM243100AV	PM243100AV	PM243100AV	PM035150AV	PM035150AV	1
23	Tubo del detergente	PM013700SV	PM013700SV	PM013700SV	PM013800AV	PM013800AV	1
24	Lanza turbo	PM243500AV	N/A	N/A	N/A	N/A	1
25	Manguera	PM012900AV	PM012900AV	PM012900AV	PM012904AV	PM012904AV	1
26	Anillo en o	PM245800SV	PM245800SV	PM245800SV	PM222310SV	PM222310SV	1
▼27	Ensamblaje de la bomba (No se muestra)	PM040130SJ	PM040130SJ	PM040130SJ	PM244500SJ	PM244500SJ	1
▼28	Motor (No se muestra)	PM004280AV	PM041905AV	PM041905AV	PM235100AV	PM041900AV	1
▼	No se muestra						