




Portable Air Compressor

Compresseurs d'Air Portatifs

Compresores de Aire Portátiles

Replacement Parts List
 Lista de Peças de Reposição
 Lista de Repuestos

International VT640340 and VT640640
 VT640340 e VT640640 Internacional
 VT640340 y VT640640 Internacionales



REGISTER YOUR PRODUCT ONLINE NOW! <http://www.chpower.net/reg>

For replacement parts or technical assistance, call

1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number for Models		Qty.
		VT640340	VT640640	
1	Tank	AR062200AV	AR062300AV	1
2	Drain valve	D-1403	D-1403	1
3	Rubber foot	▲	▲	2
4	Foot Bolt	▲	▲	2
5	Washer	▲	▲	10
6	Nut	▲	▲	2
7	10 inch Wheel	■	■	2
8	Axle bolt	■	■	2
9	Washer	■	■	2
10	Hex nut	■	■	2
11	Handle	●	●	1
12	Handle screw	●	●	2
13	Motor cord	Not available	Not available	1
14	Power cord and plug assembly	Not available	Not available	1
15	Check valve	VT911300AV	VT911300AV	1
16	Regulator	RE206901AV	RE206901AV	1
17	Gauge (back mount)	GA016718AV	GA016718AV	1
18	1/4 inch Nipple	★	★	2
19	Gauge	GA016709AV	GA016709AV	1
20	Pressure switch (includes Unloader valve)	CW217400AV	CW217400AV	1
21	Unloader valve	CW212400AV	CW212400AV	1
22	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	1
23	Nut with captive ferrule (pressure switch end)	▼	▼	1
24	Lock Washer	■	■	2
25	Nut (check valve end)	▼	▼	1
26	Washer	▲	▲	2
27	Unloader tube	▼	▼	1
28	Exhaust tube	VT910700AV	VT910700AV	1
29	Elbow fitting	ST085900AV	ST085900AV	1
30	◆ Pump	VT482200AJ	VT482200AJ	1
31	Oil drain extension	ST083800AV	ST083800AV	1
32	Oil drain cap	ST150100AV	ST150100AV	1
33	Pump mounting bolt	ST016000AV	ST016000AV	4
34	M8 Locknut	★	★	8
35	Electric motor (includes Motor key)	MC015502SJ	MC015502SJ	1
36	Motor key	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Motor mounting bolt	★	★	4
38	Pulley	PU015201AV	PU015201AV	1
39	M8 - 1.0 x 10 Setscrew	★	★	1
40	Flywheel (includes setscrew)	PU015900AJ	PU015900AJ	1
41	M10 - 1.5 x 20 Setscrew	★	★	2
42	Belt	BT008700AV	BT008700AV	1
43	Belt guard (back)	△	△	1
44	Belt guard (front)	△	△	1
45	Hang plate	□	□	1
46	Hang plate screw	□	□	1
47	Belt guard screw	□	□	5
48	Washer	□	□	5
49	Belt guard locker	□	□	6
50	Power cord strain relief	CW212900AV	CW212900AV	1
51	Motor cord strain relief	CW212800AV	CW212800AV	1

REPAIR PARTS KITS

▲	Rubber foot kit	HL021300AV	HL021300AV
■	Wheel Kit	VT910600AV	VT910600AV
●	Handle Kit	VT910800AV	VT910800AV
▼	Unloader tube assembly	VT911500AV	VT911500AV
△	Belt guard assembly	VT911000AV	VT911000AV
□	Belt guard hardware kit	VT911100AV	VT911100AV
★	Standard hardware item - available at your local hardware store		
◆	See compressor nameplate for exact model number when ordering pump repair parts.		

REGISTRE JÁ O SEU PRODUTO ONLINE!

<http://www.chpower.net/reg>

Para peças de reposição ou assistência técnica, entre em contato com o seu distribuidor local.

Favor fornecer as seguintes informações:

- Número do modelo
- Número de série (caso haja algum)
- Descrição das peças e número como mostrado na lista de peças

Endereço para pedidos de peças:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Peças de Reposição

Núm. de ref.	Descrição	Número de peça for Models		Qty.
		VT640340	VT640640	
1	Tanque	AR062200AV	AR062300AV	1
2	Válvula de drenagem	D-1403	D-1403	1
3	Pé de borracha	▲	▲	2
4	Cavilha do pedal	▲	▲	2
5	Arruela	▲	▲	10
6	Porca	▲	▲	2
7	Roda de 25,40 cm (10 pol.)	■	■	2
8	Cavilha do eixo	■	■	2
9	Arruela	■	■	2
10	Porca hexagonal	■	■	2
11	Alça	●	●	1
12	Parafusos da alça	●	●	2
13	Corda do motor	Não disponível	Não disponível	1
14	Cabo de força e conjunto de plugue	Não disponível	Não disponível	1
15	Válvula de retenção	VT911300AV	VT911300AV	1
16	Regulador	RE206901AV	RE206901AV	1
17	Manômetro (montagem posterior)	GA016718AV	GA016718AV	1
18	Bocal de 6,4 mm (1/4 pol.)	★	★	2
19	Manômetro	GA016709AV	GA016709AV	1
20	Interruptor de pressão	CW217400AV	CW217400AV	1
21	Válvula de descarregamento	CW212400AV	CW212400AV	1
22	Válvula de segurança ASME	V-215105AV	V-215105AV	1
23	Porca com casquilho em cativador (extremo do interruptor de pressão)	▼	▼	1
24	Arruela de aperto	■	■	2
25	Porca (extremo da válvula de retenção)	▼	▼	1
26	Arruela	▲	▲	2
27	Tubo do descarregador	▼	▼	1
28	Tubo de exaustão	VT910700AV	VT910700AV	1
29	Conexão em cotovelo	ST085900AV	ST085900AV	1
30	◆ Bomba	VT482200AJ	VT482200AJ	1
31	Extensão da drenagem de óleo	ST083800AV	ST083800AV	1
32	Tampa da drenagem de óleo	ST150100AV	ST150100AV	1
33	Parafuso de montagem da bomba	ST016000AV	ST016000AV	4
34	Contraporca de M8	★	★	8
35	Motor elétrico (inclui chave)	MC015502SJ	MC015502SJ	1
36	Chave	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Parafuso de montagem do motor	★	★	4
38	Polia	PU015201AV	PU015201AV	1
39	Prisioneiro de M8 - 1.0 x 10	★	★	1
40	Volante (inclui prisioneiro)	PU015900AJ	PU015900AJ	1
41	Prisioneiro de M10 - 1.5 x 20	★	★	2
42	Correia	BT008700AV	BT008700AV	1
43	Protetor da correia (traseiro)	△	△	1
44	Protetor da correia (frontal)	△	△	1
45	Placa para pendurar	□	□	1
46	Parafuso para placa para pendurar	□	□	1
47	Parafuso de protetor de correia	□	□	5
48	Arruela	□	□	5
49	Trava de protetor de correia	□	□	6
50	Libertador de tensão do cabo de força	CW212900AV	CW212900AV	1
51	Libertador de tensão da corda do motor	CW212800AV	CW212800AV	1

JOGOS DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO

▲	Kit de pé de borracha	HL021300AV	HL021300AV
■	Kit da roda	VT910600AV	VT910600AV
●	Kit do cabo	VT910800AV	VT910800AV
▼	Conjunto do tubo do descarregador	VT911500AV	VT911500AV
△	Conjunto de protetor de correia	VT911000AV	VT911000AV
□	Kit de ferragens do protetor de correia	VT911100AV	VT911100AV
★	Artigo de ferragem padrão - disponível na sua loja de ferragens local.		
◆	Veja a placa de identificação do compressor para obter o número de modelo exato ao pedir peças para o conserto da bomba.		

¡REGISTRE SU PRODUCTO EN LÍNEA AHORA MISMO!

<http://www.chpower.net/reg>

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio.

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Repuestos

No. de Ref.	Descripción	Números de los repuestos para los modelos		Ctd.
		VT640340	VT640640	
1	Tanque	AR062200AV	AR062300AV	1
2	Válvula de drenaje	D-1403	D-1403	1
3	Pata de goma	▲	▲	2
4	Perno	▲	▲	2
5	Arandela	▲	▲	10
6	Tuerca	▲	▲	2
7	Rueda de 25,40 cm (10 inch)	■	■	2
8	Perno del eje	■	■	2
9	Arandela	■	■	2
10	Tuerca hex.	■	■	2
11	Mango	●	●	1
12	Tornillo del mango	●	●	2
13	Cordón del motor	No disponible	No disponible	1
14	Ensamble de cordón eléctrico y enchufe	No disponible	No disponible	1
15	Válvula de chequeo	VT911300AV	VT911300AV	1
16	Regulador	RE206901AV	RE206901AV	1
17	Manómetro (montaje posterior)	GA016718AV	GA016718AV	1
18	Niple de 6,4 mm (1/4 pulg.)	★	★	2
19	Manómetro	GA016709AV	GA016709AV	1
20	Presostato (incluye Válvula de descarga)	CW217400AV	CW217400AV	1
21	Válvula de descarga	CW212400AV	CW212400AV	1
22	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	1
23	Tuerca con casquillo imperdible (extremo del interruptor de presión)	▼	▼	1
24	Arandela de seguridad	■	■	2
25	Tuerca (extremo de la válvula de retención)	▼	▼	1
26	Arandela	▲	▲	2
27	Tubo de descarga	▼	▼	1
28	Tubo de escape	VT910700AV	VT910700AV	1
29	Conexión en codo	ST085900AV	ST085900AV	1
30	◆ Bomba	VT482200AJ	VT482200AJ	1
31	Extensión del drenaje de aceite	ST083800AV	ST083800AV	1
32	Tapa del drenaje de aceite	ST150100AV	ST150100AV	1
33	Perno de montaje de la bomba	ST016000AV	ST016000AV	4
34	Tuerca de seguridad de M8	★	★	8
35	Motor eléctrico (incluye llave)	MC015502SJ	MC015502SJ	1
36	Llave	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Perno de montaje del motor	★	★	4
38	Polea	PU015201AV	PU015201AV	1
39	Tornillo de fijación M8 - 1,0 x 10	★	★	1
40	Volante (incluye tornillo de fijación)	PU015900AJ	PU015900AJ	1
41	Tornillo de fijación M10 - 1,5 x 20	★	★	2
42	Correa	BT008700AV	BT008700AV	1
43	Guarda de bandas (posterior)	△	△	1
44	Guarda de bandas (frontal)	△	△	1
45	Placa para colgar	□	□	1
46	Tornillo de la placa para colgar	□	□	1
47	Tornillo del protector de la correa	□	□	5
48	Arandela	□	□	5
49	Bloqueo del protector de la correa	□	□	6
50	Liberador de tensión del cable de corriente	CW212900AV	CW212900AV	1
51	Liberador de tensión del cable del motor	CW212800AV	CW212800AV	1

LISTA DE REPUESTOS

▲	Juego de patas de goma	HL021300AV	HL021300AV
■	Juego de ruedas	VT910600AV	VT910600AV
●	Juego del mango	VT910800AV	VT910800AV
▼	Ensamblaje del tubo de descarga	VT911500AV	VT911500AV
△	Ensamblaje de la protección de la correa	VT911000AV	VT911000AV
□	Juego de ferretería del protector de la correa	VT911100AV	VT911100AV
★	Artículo estándar de ferretería - disponible en su ferretería local		
◆	Para ordenar partes de reparación para el cabezal vea el modelo exacto en la placa del compresor.		