

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:
Attn: Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 USA


Ref. No.	Descripción	VT631900 EX800801	VT631504	VT559506	VT634500	Ctd.
1	Réservoir	VT631900: AR050700CG EX800801: AR050600CG	—	—	—	1
2	Llave de salida	D-1403	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Rueda	WA005400AV	WA006000AV	WA006000AV	WA005400AV	2
4	Perno del eje	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	2
5	Tornillo del mango	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	4
6	Mango	HL004000AV	HL004000AV	HL004000AV	HL004000AV	1
7	Regulador	RE206202AV	RE206202AV	—	—	1
8	Niple de 6,4 mm (1/4")	HF002401AV	HF002401AV	—	—	1
9	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215100AV	V-215105AV	1
10	Cordón eléctrico	EC012601AV	EC012601AV	—	—	1
11	Relieve de tensión	CW209500AV	CW209500AV	CW209700AJ	CW209500AV	1
12	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
13	Presostato	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209100AJ	CW209000AJ	1
14	Desfogue	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
15	Reductor	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	—	1
16	Manómetro	GA016300AV	GA016300AV	GA016700AV	—	2
17	Tubo de salida	VT043400AP	VT035800AP	VT043400AP	VT043400AP	1
18	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
19	Tapa de compresión	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
20	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
21	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
22	Tubo de desfogue	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	1
23	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
24	Tornillo autorroscante #10 - 24 x 15,9 mm (5/8")	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
25	Tornillo autorroscante	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
26	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
27	Pata de goma	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	2
28	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
29	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
30	Banda	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
31	Volante	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
32	Tornillo de 9,5 mm (3/8") -16 x 19,1 mm (3/4")	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
33	Chaveta de 4,8 mm (3/16")	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
34	Polea	PU015200AV	PU015200AV	PU012600AV	PU015200AV	1
35	Tornillo de cabeza cuadrada de 6,4 mm (1/4") - 20 x 12,7 mm (1/2")	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
36	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Motor eléctrico	MC015502IP	MC015502IP	MC015403IP	MC015502IP	1
38	Ruerca del eje	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
39	Perno	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	2
40	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
41	Cabezal	VT470200KB	VT480000KB	VT470000KB	VT470200KB	1
42	Tornillo autorroscante	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	4
43	Etiquetas de advertencia	DK711200AV	DK711200AV	DK711200AV	DK711200AV	1
44	Filtro	WL026100AV	WL026100AV	WL026100AV	WL026100AV	1
45	Reductor de orificio de inspección	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	1
46	Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
47	Reductor del puerto de inspección 3,81 cm (1 1/2")	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	1
48	Niple de 6,4 mm (1/4")	ST070307AV	ST070307AV	ST070307AV	ST070307AV	1
49	Tuerca Spinlock 7,9 mm (5/16") x 18	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	6
50	Arandela 7,9 mm (5/16")	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
51	Reductor 12,7 mm (1/2") - 14 x 6,4 mm (1/4")	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	1

Δ No se muestra

**Portable Vertical Compressor
Compresseur Vertical Portatif
Compresor Vertical Portátil**

Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de Repuestos

EX800801, VT631504, VT631900, VT559506, VT634500



Serial No.

Numéro de Série _____

Numéro de Série _____

Model Number

No. Modèle _____

Modelo No.

Date of Purchase

La date d'achat _____

La fecha de compra _____

For replacement parts or technical assistance, call 1-800-543-6400

Please provide the following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:
 Attn: Parts Department
 100 Production Drive
 Harrison, OH 45030 USA

Ref. No.	Description	VT631900 EX800801	VT631504	VT559506	VT634500	Qty.
1	Tank	VT631900: AR050700CG EX800801: AR050600CG	—	—	—	1
2	Drain valve	D-1403	AR050600CG	AR050600CG	AR050700CG	1
3	Wheel	WA005400AV	WA006000AV	WA006000AV	WA005400AV	2
4	Axle bolt	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	2
5	Handle screw	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	4
6	Handle	HL004000AV	HL004000AV	HL004000AV	HL004000AV	1
7	Regulator	RE206202AV	RE206202AV	—	—	1
8	1/4" Nipple	HF002401AV	HF002401AV	—	—	1
9	ASME Safety Valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215100AV	V-215105AV	1
10	Power cord	EC012601AV	EC012601AV	—	EC012601AV	1
11	Strain relief	CW209500AV	CW209500AV	CW209700AJ	CW209500AV	1
12	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
13	Pressure switch	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209100AJ	CW209000AJ	1
14	Unloader	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
15	Reducer	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	—	1
16	Gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016700AV	—	2
17	Exhaust tube	VT043400AP	VT035800AP	VT043400AP	VT043400AP	1
18	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
19	Ferrule	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
20	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
21	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
22	Unloader tube	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	1
23	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
24	#10 - 24 x 5/8" Self tapping screw	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
25	Self tapping screw	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
26	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
27	Rubber foot	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	2
28	Beltguard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
29	Beltguard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
30	Belt	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
31	Flywheel	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
32	3/8"-16 x 3/4" Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
33	3/16" Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
34	Pulley	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	PU015200AV	1
35	1/4" - 20 x 1/2" Square head	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
36	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Electric motor	MC015502IP	MC015502IP	MC015403IP	MC015502IP	1
38	Nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
39	Bolt	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	2
40	Compression connector assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
41	Pump	VT470200KB	VT470000KB	VT470200KB	VT470200KB	1
42	Tapping screw	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	4
43	Warning label	DK711200AV	DK711200AV	DK711200AV	DK711200AV	1
44	Filter	WL026100AV	WL026100AV	WL026100AV	WL026100AV	1
45	Δ Inspection port reducer	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	1
46	Δ Inspection port o-ring	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
47	Δ Inspection port reducer 1 1/2"	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	1
48	1/4" Nipple	ST070307AV	ST070307AV	ST070307AV	ST070307AV	1
49	5/16" x 18 Spinlock nut	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	6
50	5/16" Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
51	1/2" - 14 x 1/4" Reducer	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	1

Δ Not shown

Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Adresser toute correspondance à :
 Attn: Parts Department
 100 Production Drive
 Harrison, OH 45030 USA

N° Ref.	Description	VT631900 EX800801	VT631504	VT559506	VT634500	Qté.
1	Réservoir	VT631900: AR050700CG EX800801: AR050600CG	—	—	—	1
2	Robinet de vidange	D-1403	AR050600CG	AR050600CG	AR050700CG	1
3	Roue	WA005400AV	WA006000AV	WA006000AV	WA005400AV	2
4	Boulon d'arbre de Roue	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	ST084700AV	2
5	Vis de poignée	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	ST073273AV	4
6	Poignée	HL004000AV	HL004000AV	HL004000AV	HL004000AV	1
7	Régulateur	RE206202AV	RE206202AV	—	—	1
8	Raccord 1/4 po	HF002401AV	HF002401AV	—	—	1
9	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215100AV	V-215105AV	1
10	Cordon d'alimentation	EC012601AV	EC012601AV	—	EC012601AV	1
11	Soulagement de fatigue	CW209500AV	CW209500AV	CW209700AJ	CW209500AV	1
12	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
13	Manostat	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209100AJ	CW209000AJ	1
14	Déchargement	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
15	Raccord de réduction	ST071407AV	ST071407AV	—	ST071407AV	1
16	Jauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016700AV	—	2
17	Tuyau d'échappement	VT043400AP	VT035800AP	VT043400AP	VT043400AP	1
18	Écrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
19	Virole	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
20	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
21	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
22	Tuyau de déchargement	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	ST117802AV	1
23	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
24	Vis autoforeuse #10 - 24 x 5/8 po	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	ST073277AV	3
25	Vis autoforeuse	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
26	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
27	Pied en caoutchouc	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	ST158300AV	2
28	Carter de courroie (avant)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
29	Carter de courroie (arrière)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
30	Courroie	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
31	Volant	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
32	Vis de pression 3/8 po - 16 x 3/4 po	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
33	Clavette 3/16 po	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
34	Poulie	PU015200AV	PU015200AV	PU012600AV	PU015200AV	1
35	Vis de pression à tête carrée 1/4 po - 20 x 1/2 po	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
36	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
37	Moteur électrique	MC015502IP	MC015502IP	MC015403IP	MC015502IP	1
38	Écrou d'arbre de Roue	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
39	Boulon	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	2
40	Assemblage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
41	Pompe	VT470200KB	VT480000KB	VT470000KB	VT470200KB	1
42	Vis-taraud	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	ST073275AV	4
43	Décalcomanie d'avertissement	DK711200AV	DK711200AV	DK711200AV	DK711200AV	1
44	Filter	WL026100AV	WL026100AV	WL026100AV	WL026100AV	1
45	Δ Raccord de réduction de porte de inspection	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	PG150006AV	1
46	Δ Joint torique d'orifice d'inspection	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
47	Δ Raccord réducteur de port d'inspection1 1/2 po	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	1
48	Raccord 1/4 po	ST070307AV	ST070307AV	ST070307AV	ST070307AV	1
49	Écrou de verrouillage 5/16 po x 18	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	6
50	Rondelle 5/16 po	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
51	Raccord de réduction 1/2 po - 14 x 1/4 po	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	ST071428AV	1

Δ Pas indiquée