

For Replacement Parts or Technical Assistance, call 1-888-241-5858

Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-888-241-5858

Para ordenar repuestos o Asistencia Técnica, sírvase llamar al concesionario más cercano a su domicilio

Please provide following information:

- Model number
- Stamped-in manufacturing code
- Part description and number as shown in parts list

Address correspondence to:


Correspondance:
 Puede escribirnos a:
 Attn: Parts Department
 100 Production Drive
 Harrison, OH 45030 U.S.A.

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Code du fabricant estampé
- Description et numéro de la pièce

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código del fabricante estampado
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos



Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Anvil oil seal	■	1
2	M6 x 18mm Hex cap screw	●	4
3	M6 Lock washer	●	4
4	Clutch housing	SV438001AV	1
5	Bushing	SV438300AV	1
6	Anvil collar	■ ▲ ▲	1
7	Anvil o-ring	■ ▲ ◆	1
8	Anvil	▲	1
8A	2" Extended anvil (optional)	◆	1
9	Hammer pin	▲ ◆	2
10	Hammer	▲ ◆	2
11	Hammer cage	SV886700AV	1
12	Washer	■ ●	1
13	Housing o-ring	■	1
14	Front gasket	■	1
15	Oil port screw 1/16-28 PT x 6.1mm	●	1
16	Motor housing	SV478700AV	1
17	Front bearing	SV440800AV	1
18	Motor oil seal	■ □	1
19	Motor o-ring	■ □	1
20	Motor pin	■	1
21	Front plate	□	1
22	Rotor	SV438800AV	1
23	Rotor blade	▽	6
24	Cylinder	SV438900AV	1
25	Rear end plate	□	1
26	Rear bearing	SV441100AV	1
27	Rear gasket	■	1
28	Back plate	SV478800AV	1
29	Regulator knob	◆	2
30	Regulator roll pin	◆	2
31	M5 lock washer	● ◆	4
32	M5 x 25mm Hex cap screw	●	4
34	Regulator o-ring	■ ★	2
35	Regulator bushing	★	1
36	Regulator	★	1
37	Spring	■ ★	1
38	Steel ball	■ ★	1
39	Seal	■ ○	1
40	Valve	■ ○	1
41	Spring	■ ○	1
42	Large spacer	○	1
43	Diffuser	SV440500AV	1
44	Air inlet with screen	SV889400AV	1
45	Roll pin	■ ◆	1
46	Silencer/muffler	■	1
47	M4 x 5mm Set screw	● ◆	1
48	Trigger button	◆	1
49	Trigger pin	◆	1
50	Grip	SV479000AV	1
51	4mm Hex wrench	● SV109400AV	1

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
32	M5 x 25mm Hex cap screw	●	4
34	Regulator o-ring	■ ★	2
35	Regulator bushing	★	1
36	Regulator	★	1
37	Spring	■ ★	1
38	Steel ball	■ ★	1
39	Seal	■ ○	1
40	Valve	■ ○	1
41	Spring	■ ○	1
42	Large spacer	○	1
43	Diffuser	SV440500AV	1
44	Air inlet with screen	SV889400AV	1
45	Roll pin	■ ◆	1
46	Silencer/muffler	■	1
47	M4 x 5mm Set screw	● ◆	1
48	Trigger button	◆	1
49	Trigger pin	◆	1
50	Grip	SV479000AV	1
51	4mm Hex wrench	● SV109400AV	1

SERVICE AND REPAIR KITS

■	Tune up kit	SV250219AV	1
●	Screw and washer kit	SV250212AV	1
▲	Anvil-hammer kit	SV250213AV	1
◆	Anvil-hammer kit - 2" anvil	SV255613AV	1
□	End plate assy/kit	SV250214AV	1
○	Valve kit	SV250215AV	1
◇	Trigger kit	SV250216AV	1
★	Regulator assy/kit	SV250217AV	1
◆	Regulator knobs kit	SV250218AV	1
▽	Vane kit	SV250220AV	1

Liste de Pièces de Rechange

N° de Réf.	Description	Número de Pièce	Qté.
1	Bague d'étanchéité d'enclume	■	1
2	Vis d'assemblage hex., M6 x 18mm	●	4
3	Rondelle-frein M6	●	4
4	Carter d'embrayage	SV438001AV	1
5	Douille	SV438300AV	1
6	Collier d'enclume	■ ▲ ▲	1
7	Joint torique d'enclume	■ ▲ ◆	1
8	Enclume	▲	1
8A	Enclume prolongée de 2 po (5,08 cm) (En option)	◆	1
9	Goupille de marteau	▲ ◆	2
10	Marteau	▲ ◆	2
11	Cage de marteau	SV886700AV	1
12	Rondelle	■ ●	1
13	Joint torique de carter	■	1
14	Joint d'étanchéité d'avant	■	1
15	Vis d'orifice d'huile 1/16-28 PT x 6.1mm	●	1
16	Carter de moteur	SV478700AV	1
17	Roulement d'avant	SV440800AV	1
18	Bague d'étanchéité de moteur	■ □	1
19	Joint torique de moteur	■ □	1
20	Goupille de moteur	■	1
21	Plaque d'avant	□	1
22	Rotor	SV438800AV	1
23	Lame de rotor	▽	6
24	Cylindre	SV438900AV	1
25	Plaque d'extrémité arrière	□	1
26	Roulement arrière	SV441100AV	1
27	Joint d'étanchéité arrière	■	1
28	Plaque arrière	SV478800AV	1
29	Bouton de régulateur	◆	2
30	Goupille-ressort du régulateur	■ ◆	2
31	Rondelle-frein M5	● ◆	4
32	Vis d'assemblage hex. M5 x 25mm	●	4
34	Joint torique du régulateur	■ ★	2
35	Douille de régulateur	★	1
36	Régulateur	★	1
37	Ressort	■ ★	1
38	Bille en acier	■ ★	1
39	Joint	■ ○	1
40	Soupape	■ ○	1
41	Ressort	■ ○	1
42	Entretoise large	○	1
43	Diffuseur	SV440500AV	1
44	Prise d'air avec crépine	SV889400AV	1
45	Goupille-ressort	■ ◆	1
46	Silencieux	■	1
47	Vis de pression M4 x 5mm	● ◆	1
48	Bouton de gâchette	◆	1
49	Goupille de gâchette	◆	1
50	Poignée	SV479000AV	1
51	Clé hexagonale 4mm	● SV109400AV	1

N° de Réf.	Description	Número de Pièce	Qté.
32	Vis d'assemblage hex. M5 x 25mm	●	4
34	Joint torique du régulateur	■ ★	2
35	Douille de régulateur	★	1
36	Régulateur	★	1
37	Ressort	■ ★	1
38	Bille en acier	■ ★	1
39	Joint	■ ○	1
40	Soupape	■ ○	1
41	Ressort	■ ○	1
42	Entretoise large	○	1
43	Diffuseur	SV440500AV	1
44	Prise d'air avec crépine	SV889400AV	1
45	Goupille-ressort	■ ◆	1
46	Silencieux	■	1
47	Vis de pression M4 x 5mm	● ◆	1
48	Bouton de gâchette	◆	1
49	Goupille de gâchette	◆	1
50	Poignée	SV479000AV	1
51	Clé hexagonale 4mm	● SV109400AV	1

NÉCESSAIRES D'ENTRETIEN/DE RÉPARATION

■	Nécessaire de mise au point	SV250219AV	1
●	Nécessaire de vis et rondelle	SV250212AV	1
▲	Nécessaire d'enclume-marteau	SV250213AV	1
◆	Nécessaire d'enclume-marteau - 5.08cm enclume	SV255613AV	1
□	Néc. de montage de plaque d'extrémité	SV250214AV	1
○	Nécessaire de soupape	SV250215AV	1
◇	Nécessaire de gâchette	SV250216AV	1
★	Néc. de montage du régulateur	SV250217AV	1
◆	Néc. de boutons du régulateur	SV250218AV	1
▽	Trousse de aube	SV250220AV	1