

For Replacement Parts, call 1-888-241-5858

Pour Pièces De Rechange, appeler 1-888-241-5858

Para ordenar repuestos, sírvase llamar al concesionario más cercano a su domicilio

Please provide following information:

- Model number
- Stamped-in code
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:


Attn: Parts Department
 100 Production Drive
 Harrison, OH 45030 U.S.A.

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Code Estampé
- Description et numéro de la pièce

Correspondance:

Attn: Parts Department
 100 Production Drive
 Harrison, OH 45030 U.S.A.



Replacement Parts List

Ref. No.	Part Description	Number	Qty.	Ref. No.	Part Description	Number	Qty.
1	Screw	●	8	30	Trigger	◆	1
2	Split lock washer	●	8	31	Locating ring	○	1
3	Oil Seal	■	1	32	O-ring	■○	1
4	Front housing	SV171000AV	1	33	Air regulator	○	1
5	O-ring	■	1	34	Spring	○	1
6	Anvil bushing	SV171200AV	1	35	Steel ball	○	1
7	Spacer	SV842900AV	1	36	Valve stem	†	1
8	Anvil collar	■▲	1	37	Ball seat	■†	1
9	O-ring	■▲	1	38	Steel ball	†	1
10	Anvil	▲	1	39	Spring (double taper)	†	1
11	Spring	SV842700AV	1	40	Air inlet with screen	†	1
12	Hammer pin	□	2	41	Screw	●※	1
13	Cam ball	□	1	42	Spring	※	1
14	Drive cam	SV842600AV	1	43	Forward/reverse pin	※	1
15	Foundation cam	□	1	44	Oil port screw	●	1
16	Hammer cage	SV842200AV	1	45	Reverse valve	SV844900AV	1
17	Housing with valve sleeve	SV459500AV	1	46	Roll pin	■	1
18	Ball bearing	SV842100AV	2	47	Roll pin	■	1
19	Oil seal	■▼	2	48	Name plate	DK581300AV	1
20	O-ring	▼	1	49	Grip	SV189400AV	1
21	Front end plate	▼	1	◆ Tune-up kit	SV153601AV	1	
22	Rotor	SV841700AV	1	▲ Impact mechanism kit	SV153602AV	1	
23	Rotor blade	★	6	● Screw kit	SV153603AV	1	
24	Cylinder	SV171500AV	1	◆ Trigger kit	SV153606AV	1	
25	Rear end plate	▼	1	♦ End plate kit	SV153607AV	1	
26	Rear gasket	■	1	□ Cam foundation kit	SV153608AV	1	
27	Back cover	SV171800AV	1	○ Regulator kit	SV153605AV	1	
28	Exhaust deflector	■	1	† Air valve kit	SV153613AV	1	
29	Roll pin	■◆○	2	※ Forward/reverse pin kit	SV153614AV	1	
				★ Blade kit	SV153615AV	1	

Liste De Pièces De Rechange

N°de Réf.	Description	Numéro de Pièce	Qté.	N°de Réf.	Description	Numéro de Pièce	Qté.
1	Vis	●	8	30	Gâchette	◆	1
2	Rondelle-frein fendue	●	8	31	Anneau de repérage	○	1
3	Bague d'étanchéité	■	1	32	Joint torique	■○	1
4	Cartier avant	SV171000AV	1	33	Régulateur d'air	○	1
5	Joint torique	■	1	34	Ressort	○	1
6	Douille d'enclume	SV171200AV	1	35	Bille d'acier	○	1
7	Entretoise	SV842900AV	1	36	Tige de soupape	†	1
8	Collier d'enclume	■▲	1	37	Siège de bille	■†	1
9	Joint torique	■▲	1	38	Bille d'acier	†	1
10	Enclume	▲	1	39	Ressort (double conique)	†	1
11	Ressort	SV842700AV	1	40	Arivée d'air avec crépine	†	1
12	Goupille de marteau	▲	2	41	Vis	●※	1
13	Bille de came	□	1	42	Ressort	※	1
14	Came d'entraînement	SV842600AV	1	43	Goupille de marche avant/arrière	※	1
15	Fondation de came	□	1	44	Vis d'orifice de graissage	●	1
16	Cage de marteau	SV842200AV	1	45	Soupape de marche inverse	SV844900AV	1
17	Cartier avec manchon de soupape	SV459500AV	1	46	Goupille-ressort	■	1
18	Roulement à billes	SV842100AV	2	47	Goupille-ressort	■	1
19	Bague d'étanchéité	■▼	2	48	Plaque de nom	DK581300AV	1
20	Joint torique	▼	1	49	Manche	SV189400AV	1
21	Plaque d'extrémité, avant	▼	1	◆ Nécessaire pour la remise au point	SV153601AV	1	
22	Rotor	SV841700AV	1	▲ Nécessaire de mécanisme de choc	SV153602AV	1	
23	Lame de rotor	★	6	● Jeu de vis	SV153603AV	1	
24	Cylindre	SV171500AV	1	◆ Nécessaire de gâchette	SV153606AV	1	
25	Plaque d'extrémité, arrière	▼	1	♦ Nécessaire de plaque d'extrémité	SV153607AV	1	
26	Joint d'étanchéité arrière	■	1	□ Nécessaire de fondation de came	SV153608AV	1	
27	Couvercle arrière	SV171800AV	1	○ Nécessaire de régulateur	SV153605AV	1	
28	Déflexeur d'échappement	■	1	† Nécessaire de soupape d'air	SV153613AV	1	
29	Goupille-ressort	■◆○	2	※ Nécessaire de goupille de marche avant/arrière	SV153614AV	1	
				★ Nécessaire de lame	SV153615AV	1	