



**CAMPBELL
HAUSFELD®**


Oilless Air Compressor

Compresseurs d'Air Sans Huile

Compresores Sin Aceite

Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de Repuestos

HU502000AV



For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Pump/motor assy	HU550000AV	1
2	Exhaust tube	✕	1
3	Ferrule	✕	2
4	Nut	✕	2
5	Check valve	HL030500AV	1
6	Nut with captive ferrule	▲	1
7	T-fitting with easy start valve	HU008800AV	1
8	Unloader tube	▲	1
9	150 psi cut-out / 120 psi cut-in pressure switch	HU009100AV	1
9a	Pressure switch unloader valve	HU009600AV	1
9b	Strain relief (power cord)	HU009700AV	1
9c	Strain relief (motor cord)	HU009700AV	1
10	Tank gauge	GA032802AV	1
11	170 psi, ASME/CRN safety valve	V-215108AV	1
12	1/4 inch NPT x 1/4 inch NPT hex Nipple	--	1
13	Hi flow regulator	RE206901AV	1
14	Outlet gauge	GA032802AV	1
15	Coupler	MP323400AV	1
16	Power cord	EC014500AV	1
17	Handle	▼	1
18	M6 x 10 Handle bolt	▼	4
19	20 gallon, ASME Tank	--	1
20	Nut	+	2
21	Rubber foot	+	2
22	Washer	+	2
23	Bolt	+	2
24	Drain valve	D-1403	1
25	Axle bolt	●	2
26	Washer	●	2
27	Axle insert	●	2
28	Wheel	●	2
29	Nut	●	2
30	Washer	◆	8
31	M5 x 16 Bolt	◆	8
32	Ferrule	▲	1
33	Nut	▲	1
34	Rear shroud	⋈	1
35	M4 x 8 Bolt	⋈	1
36	Washer	⋈	1
37	Front shroud	⋈	1
38	Shroud connecting piece	⋈	2
39	Filter housing back	■	1
40	Filter element	■	1
41	Filter housing front	■	1
42	Screw	■	1

REPLACEMENT PARTS KITS

●	Wheel kit (set of 2 each: axle bolt, washer, axle insert, wheel, and nut)	HL038600AV
▲	Unloader tube kit	HU009300AV
▼	Handle kit	HU009400AV
◆	Shroud/Motor bolt kit	HU007700AV
⋈	Shroud kit	HU007500AV
✕	Exhaust tube kit	HU009500AV
+	Rubber foot kit (set of 2 each: nut, rubber foot, washer, and bolt)	HL038700AV
■	Filter kit	HU008600AV

Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Adresser toute correspondance à :

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Liste de pièces de rechange

N° de réf.	Description	N° de pièce	Qté.
1	Montage de pompe/moteur	HU550000AV	1
2	Tuyau d'échappement	✘	1
3	Virole	✘	2
4	Écrou	✘	2
5	Clapet	HL030500AV	1
6	Écrou avec ferrule captive	▲	1
7	Raccord en T avec soupape de départ facile	HU008800AV	1
8	Tuyau de déchargement	▲	1
9	Pressostat à coupure à 1034 kPa / entrée à 828 kPa (150 / 120 lb/po ²)	HU009100AV	1
9a	Soupape de décharge de pressostat	HU009600AV	1
9b	Collier de serrage (cordon d'alimentation)	HU009700AV	1
9c	Collier de serrage (cordon du moteur)	HU009700AV	1
10	Jauge du réservoir	GA032802AV	1
11	1 172 kPa (170 lb/po ²) soupape de sûreté ASME/CRN	V-215108AV	1
12	Mamelon 1/4 po NPT x 1/4 po NPT hex	--	1
13	Régulateur haut débit	RE206901AV	1
14	Jauge de sortie	GA032802AV	1
15	Raccord	MP323400AV	1
16	Cordon d'alimentation	EC014500AV	1
17	Manche	▼	1
18	Boulon de poignée M6 x 10	▼	4
19	Réservoir ASME, 75 litres (20 gallons)	--	1
20	Écrou	+	2
21	Pied en caoutchouc	+	2
22	Rondelle	+	2
23	Boulon	+	2
24	Robinet de purge	D-1403	1
25	Boulon d'arbre de roue	●	2
26	Rondelle	●	2
27	Garniture d'essieu	●	2
28	Roue	●	2
29	Écrou	●	2
30	Rondelle	◆	8
31	Boulon M5 x 16	◆	8
32	Virole	▲	1
33	Écrou	▲	1
34	Couvercle arrière	►	1
35	Boulon M4 x 8	►	1
36	Rondelle	►	1
37	Couvercle de protection avant	►	1
38	Pièce de raccordement d'épaulement	►	2
39	Carter de filtre (arrière)	■	1
40	Élément du filtre	■	1
41	Carter de filtre (avant)	■	1
42	Vis	■	1

NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE

●	Trousse de roue (ensemble de 2 chacun : boulon d'essieu, rondelle, garniture d'essieu, roue et écrou)	HL038600AV
▲	Trousse de tuyau de décharge	HU009300AV
▼	Trousse de poignée	HU009400AV
◆	Trousse de boulons d'épaulement/moteur	HU007700AV
►	Trousse d'épaulement	HU007500AV
✘	Kit de tuyau de ventilation	HU009500AV
+	Trousse du pied de caoutchouc (ensemble de 2 chacun : écrou, pied de caoutchouc, rondelle et boulon)	HL038700AV
■	Trousse de filtre	HU008600AV

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Partes de Reparación

No. de Ref.	Descripción	No. de Parte	Ctd.
1	Ensamblaje de bomba/motor	HU550000AV	1
2	Tubo de escape	✕	1
3	Manga	✕	2
4	Tuerca	✕	2
5	Válvula de chequeo	HL030500AV	1
6	Tuerca con casquillo imperdible	▲	1
7	Conexión en T con válvula de arranque fácil	HU008800AV	1
8	Tubo de descarga	▲	1
9	Interruptor de presión con desconexión a 10,34 bar (150 psi) / conexión a 8,27 bar (120 psi)	HU009100AV	1
9a	Válvula de descarga del interruptor de presión	HU009600AV	1
9b	Liberación de la tensión (cable de corriente)	HU009700AV	1
9c	Liberación de la tensión (cable del motor)	HU009700AV	1
10	Manómetro del tanque	GA032802AV	1
11	11,72 bar (170 psi), válvula de seguridad ASME/CRN	V-215108AV	1
12	Niples hexagonales de 1/4 pulg. NPT x 1/4 pulg. NPT	--	1
13	Regulador de gran caudal	RE206901AV	1
14	Manómetro de salida	GA032802AV	1
15	Acople	MP323400AV	1
16	Cordón eléctrico	EC014500AV	1
17	Mango	▼	1
18	Perno del mango M6 x 10	▼	4
19	Tanque ASME de 75 L (20 galones)	--	1
20	Tuerca	+	2
21	Pata de caucho	+	2
22	Arandela	+	2
23	Perno	+	2
24	Válvula de drenaje	D-1403	1
25	Perno del eje	●	2
26	Arandela	●	2
27	Engaste del eje	●	2
28	Rueda	●	2
29	Tuerca	●	2
30	Arandela	◆	8
31	Perno M5 x 16	◆	8
32	Manga	▲	1
33	Tuerca	▲	1
34	Cubierta posterior	⌋	1
35	Perno M4 x 8	⌋	1
36	Arandela	⌋	1
37	Tapa frontal	⌋	1
38	Pieza de conexión de la cubierta	⌋	2
39	Cubierta del filtro (pieza posterior)	■	1
40	Elemento del filtro	■	1
41	Cubierta del filtro (pieza delantera)	■	1
42	Tornillo	■	1


JUEGOS DE REPUESTOS

●	Juego de la rueda (juego de 2 cada uno: perno del eje, arandela, engaste del eje, rueda y tuerca)	HL038600AV
▲	Juego de tubo de descarga	HU009300AV
▼	Juego del mango	HU009400AV
◆	Juego de pernos de la cubierta/motor	HU007700AV
⌋	Juego de cubierta	HU007500AV
✕	Kit de tubo de escape	HU009500AV
+	Juego de patas de goma (juego de 2 cada uno: tuerca, pata de goma, arandela y perno)	HL038700AV
■	Juego de filtros	HU008600AV

Pump/Motor Assembly

Assemblage de pompe/moteur

Ensamble de la bomba/motor



For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	HU5500	Qty.
1	Fan Bolt	◆	1
2	Washer	◆	1
3	Fan	◆	1
4	Piston Bolt	▼	1
5	Piston Plate	▼	1
6	Piston Ring	▼	1
7	Piston Rod	▼	1
8	Bolt	■ ▼	2
9	Nut	▼	1
10	Bearing	■	1
11	Eccentric (Bolted On)	■	1
12	Valve Plate	●	1
13	Nut	-	1
14	Lock Washer	-	1
15	Back-Up Piston Ring	▼	1
16	Washer	▲	4
17	Lock Washer	▲	4
18	Head Bolt	▲	4
19	Lock Washer	-	4
20	Plain Washer	-	4
21	Thermal Overload Protector	-	1
22	Cylinder Head	HU008900AV, ▲	1
23	O-Ring	●	1
24	Valve Plate	●	1
25	Valve	●	2
26	Valve Plate Gasket	●	1
27	O-Ring	● ▼	1
28	Cylinder	▼	1
29	Front-End Bell	-	1
30	Capacitor	HU009200AV	1
31	Bearing	-	1
32	Rotor	-	1
33	Stator	-	1
34	Bearing	-	1
35	Rear End Bell	-	1
36	Motor Bolt	-	4
REPLACEMENT PARTS KITS			
●	Valve Kit	HU008100AV	
■	Eccentric Kit (Assembled)	HU008300AV	
▲	Pump Head Kit	HU008000AV	
▼	Piston Cylinder Kit	HU008400AV	
◆	Fan Kit	HU008500AV	
-	Not Available		

Pour pièces de rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivante:

- Numéro de Modèle
- Numéro de série (si présent)
- Description et numéro de la pièce

Adresser toute correspondance à :

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Liste de pièces de rechange

N° de réf.	Description	HU5500	Qté
1	Boulon de ventilateur	◆	1
2	Rondelle	◆	1
3	Ventilateur	◆	1
4	Boulon de piston	▼	1
5	Plaque de piston	▼	1
6	Anneau de piston	▼	1
7	Tige de piston	▼	1
8	Boulon	■ ▼	2
9	Écrou	▼	1
10	Palier	■	1
11	Excentrique (boulonné)	■	1
12	Plaque porte-soupape	●	1
13	Écrou	-	1
14	Rondelle de blocage	-	1
15	Bague de piston de rechange	▼	1
16	Rondelle	▲	4
17	Rondelle de blocage	▲	4
18	Boulon à tête	▲	4
19	Rondelle de blocage	-	4
20	Rondelle plate	-	4
21	Protecteur contre les surcharges thermiques	-	1
22	Tête du cylindre	HU008900AV, ▲	1
23	Joint torique	●	1
24	Plaque porte-soupape	●	1
25	Soupape	●	2
26	Joint d'étanchéité de plaque de soupape	●	1
27	Joint torique	● ▼	1
28	Cylindre	▼	1
29	Extrémité femelle avant	-	1
30	Condensateur	HU009200AV	1
31	Palier	-	1
32	Rotor	-	1
33	Stator	-	1
34	Palier	-	1
35	Châssis arrière du moteur	-	1
36	Verrou moteur	-	4
NÉCESSAIRES DE PIÈCES DE RECHANGE			
●	Nécessaire de soupape	HU008100AV	
■	Trousse excentrique (assemblée)	HU008300AV	
▲	Trousse de tête de pompe	HU008000AV	
▼	Trousse de cylindre de piston	HU008400AV	
◆	Nécessaire de ventilateur	HU008500AV	
--	Pas disponible		

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Partes de Reparación

No. de Ref.	Descripción	HU5500	Ctd.
1	Perno del ventilador	◆	1
2	Arandela	◆	1
3	Ventilador	◆	1
4	Perno del pistón	▼	1
5	Placa del pistón	▼	1
6	Aro del pistón	▼	1
7	Biela del pistón	▼	1
8	Perno	■ ▼	2
9	Tuerca	▼	1
10	Cojinete	■	1
11	Excéntrico (atornillado)	■	1
12	Placa de la válvula	●	1
13	Tuerca	-	1
14	Arandela de seguridad	-	1
15	Aro del pistón de repuesto	▼	1
16	Arandela	▲	4
17	Arandela de seguridad	▲	4
18	Perno de la culata	▲	4
19	Arandela de seguridad	-	4
20	Arandela	-	4
21	Protector contra sobrecarga térmica	-	1
22	Cabeça do cilindro	HU008900AV, ▲	1
23	Anillo en O	●	1
24	Placa de la válvula	●	1
25	Válvula	●	2
26	Empaque de la placa de la válvula	●	1
27	Anillo en O	● ▼	1
28	Cilindro	▼	1
29	Campana de terminales frontal	-	1
30	Condensador	HU009200AV	1
31	Cojinete	-	1
32	Rotor	-	1
33	Estator	-	1
34	Cojinete	-	1
35	Marco en campana del extremo posterior del motor	-	1
36	Perno de motor	-	4
JUEGOS DE REPUESTOS			
●	Juego de válvulas	HU008100AV	
■	Juego excéntrico (armado)	HU008300AV	
▲	Juego de cabezal de la bomba	HU008000AV	
▼	Juego de cilindro del pistón	HU008400AV	
◆	Juego de piezas de ventilador	HU008500AV	
--	No disponible		