



## For Replacement Parts or Technical Assistance, contact your local Campbell Hausfeld service center

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Motor	—	1
2	Tank assembly	FP250001AV	1
3	Roll bar	—	1
4	Drain valve	D-1403	1
5	Grip	FP250067AV	1
6	Tank pressure gauge	GA016705AV	1
7	Outlet pressure gauge	GA016709AV	1
8	Manifold	WL022500AV	1
9	1/4" BSP Nitto coupler	HF146900AV	2
10	Safety valve	FP250004AV	1
11	Torx head cap screw	†	4
12	Torx head cap screw	†	4
13	Washer	†	4
14	Nut	†	4
15	Panel	—	1
16	Bolt	†	4
17	Plug	—	2
18	Washer	†	4
19	Nut	†	4
20	Isolating foot	FP250009AV	4
21	Washer	†	4
22	Screw	†	4
23	Pressure Switch (LEFOO 105 - 135 psi/ 6.55 - 9.31 Bar)	FP250002AV	1
24	1/4" NPT plug	†	2
25	Grommet	—	2
26	Power Cord (3-wire)	FX250006AV	1
27	1/4" 90° Elbow fitting	FP250020AV	2
28	Tube insert	▲	2
29	Ferrule	▲	2
30	Nut	▲	2
31	Tube	—	1
32	Tube	▲	1
33	Check valve	FP250008AV	1
34	Tube insert	■	4
35	Ferrule	■	4
36	Nut	■	4
37	Tube	■	1
38	1/4" (90°) Elbow fitting	—	1
—	Not Available		
†	Standard Hardware Item		
<b>REPAIR PARTS KITS</b>			
▲	Exhaust tube	FP250003AV	
■	Unloader Valve Kit	FP250007AV	

## Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

No. de Ref.	Descripción	Número del repuesto	Ctd.
1	Cuerpo del motor	—	1
2	Tapón	—	1
3	Ventilador	—	1
4	Perno (M4 X 21)	†	2
5	Arandela (M4)	†	2
6	Tuerca (M4)	†	2
7	Tornillo (M5 x 6)	†	3
8	Cubierta del ventilador	—	1
9	Tornillo (M8 x 20)	†	4
10	Arandela	†	4
11	Almohadilla de aislamiento	—	4
12	Tuerca (M8)	†	4
13	Tornillo de cabeza hexagonal (M6 x 80)	†	4
14	Arandela (M6)	†	4
15	Cabeza do cilindro	FP250018AV	1
16	Válvula de arranque en frío	FP250019AV	1
17	Junta de la cubierta del cilindro	▲	1
18	Pasador de la válvula	▲	2
19	Placa de contacto	▲	1
20	Placa del cilindro	▲	1
21	Placa de válvula	▲	1
22	Empaque del cilindro	▲ ■ ●	1
23	Cilindro	■	1
24	Sujetador del anillo del pistón	●	1
25	Aro del pistón	●	1
26	Tornillo (M4 x 8)	●	1
27	Arandela (M4)	●	1
28	Válvula	●	1
29	Biela del pistón	●	1
30	Arandela (M4)	●	1
31	Tornillo (M4 x 20)	●	1
32	Excéntrica	◆	1
33	Perno	◆	1
34	Cojinete de bolas	◆	1
35	Sello	▼	1
36	Tapa	▼	1
37	Tornillo (M5 x 32)	†	3
38	Filtro de aire	FP250011AV	1
39	Placa del filtro de aire	FP250012AV	1
40	Tornillo autorroscante (M3 x 14)	†	2
41	Codo	FP250020AV	1
—	No disponible		
†	Artículo estándar de ferretería		
<b>JUEGOS DE PIEZAS DE REPUESTO</b>			
▼	Tapa (incluye 35 y 36)	FP250013AV	
◆	Juego de excéntrica (incluye 32, 33 y 34)	FP250014AV	
●	Ensamblaje del pistón (incluye 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, y 31)	FP250015AV	
■	Juego del cilindro (incluye 22 y 23)	FP250016AV	
▲	Juego de válvulas (incluye 17, 18, 19, 20, 21, y 22)	FP250017AV	

## Entre em contato com o centro de serviços Campbell Hausfeld local para peças de reposição e assistência técnica

Por favor, forneça as seguintes informações:

- Número do modelo
- Número de série (se houver)
- Descrição e número das peças de acordo com a lista a seguir

No Ref.	Descrição	Número da Peça	Qtd.
1	Corpo do motor	—	1
2	Plugue	—	1
3	Ventilador	—	1
4	Parafuso (M4 X 21)	†	2
5	Arruela (M4)	†	2
6	Porca (M4)	†	2
7	Parafuso (M5 x 6)	†	3
8	Capa do ventilador	—	1
9	Parafuso (M8 x 20)	†	4
10	Arruela	†	4
11	Coxim de isolamento	—	4
12	Porca (M8)	†	4
13	Parafuso de cabeça hexagonal (M6 x 80)	†	4
14	Arruela (M6)	†	4
15	Cabeça do cilindro	FP250018AV	1
16	Válvula de retenção na descarga	FP250019AV	1
17	Junta da proteção do cilindro	▲	1
18	Pino da válvula	▲	2
19	Placa de contato	▲	1
20	Placa do cilindro	▲	1
21	Placa da válvula	▲	1
22	Junta do cilindro	▲ ■ ●	1
23	Cilindro	■	1
24	Suporte do anel do pistão	●	1
25	Anel do Pistão	●	1
26	Parafuso (M4 x 8)	●	1
27	Arruela (M4)	●	1
28	Válvula	●	1
29	Biela do pistão	●	1
30	Arruela (M4)	●	1
31	Parafuso (M4 x 20)	●	1
32	Excêntrico	◆	1
33	Parafuso	◆	1
34	Rolamento de esferas	◆	1
35	Selo	▼	1
36	Envoltório	▼	1
37	Parafuso (M5 x 32)	†	3
38	Filtro de ar	FP250011AV	1
39	Placa do filtro de ar	FP250012AV	1
40	Parafuso (M3 x 14)	†	2
41	Cotovelo	FP250020AV	1

— Não disponível

† Item padrão de ferragens

### JOGO DE PEÇAS DE REPARO

▼	Carcaça (Inclui itens 35 e 36)	FP250013AV
◆	Jogo do Excêntrico (Inclui os itens 32, 33 e 34)	FP250014AV
●	Conjunto do pistão (Inclui os itens 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, e 31)	FP250015AV
■	Jogo do cilindro (Inclui os itens 22 e 23)	FP250016AV
▲	Jogo da válvula (Inclui os itens 17, 18, 19, 20, 21, e 22)	FP250017AV

## Pour les Pièces de Rechange ou l'assistance technique, veuillez contacter le centre de service Campbell Hausfeld.

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

Nº de Réf.	Description	Numéro de pièce	Qté.
1	Moteur	—	1
2	Assemblage du réservoir	FP250001AV	1
3	Arceau de sécurité	—	1
4	Robinet de purge	D-1403	1
5	Manche	FP250067AV	1
6	Manomètre de réservoir	GA016705AV	1
7	Manomètre de refoulement	GA016709AV	1
8	Collecteur	WL022500AV	1
9	Coupleur Nitto 6,4 mm (1/4 po) BSP	HF146900AV	2
10	Soupape de sûreté	FP250004AV	1
11	Vis torx creuse	†	4
12	Vis torx creuse	†	4
13	Rondelle	†	4
14	Écrou	†	4
15	Panneau	—	1
16	Boulon	†	4
17	Bouchon	—	2
18	Rondelle	†	4
19	Écrou	†	4
20	Pied d'isolement	FP250009AV	4
21	Rondelle	†	4
22	Vis	†	4
23	Manostat (LEFOO 724-931 kPa)	FP250002AV	1
24	Bouchon 1/4 po NPT	†	2
25	Anneau	—	2
26	Cordon d'alimentation (3 fils)	FX250006AV	1
27	Raccord coudé 1/4 po 90°	FP250020AV	2
28	Garniture de tube	▲	2
29	Virole	▲	2
30	Écrou	▲	2
31	Tube	—	1
32	Tube	▲	1
33	Soupape de retenue	FP250008AV	1
34	Garniture de tube	■	4
35	Virole	■	4
36	Écrou	■	4
37	Tube	■	1
38	Raccord coudé 1/4 po 90°	—	1

— Pas disponible

† Article normal de quincaillerie

### TROUSSES DE PIÈCES DE RÉPARATION

▲	Kit de conduit de ventilation	FP250003AV
■	Trousse de soupape de décharge	FP250007AV

## Entre em contato com o centro de serviços Campbell Hausfeld local para peças de reposição e assistência técnica

Por favor, forneça as seguintes informações:

- Número do modelo
- Número de série (se houver)
- Descrição e número das peças de acordo com a lista a seguir

No Ref.	Descrição	Número da Peça	Qtd.
1	Motor	—	1
2	Conjunto do tanque	FP250001AV	1
3	Barra de proteção	—	1
4	Válvula de drenagem	D-1403	1
5	Cabo	FP250067AV	1
6	Manômetro do tanque	GA016705AV	1
7	Manômetro da saída	GA016709AV	1
8	Múltiplo	WL022500AV	1
9	Acoplador Nitto 1/4" BSP	HF146900AV	2
10	Válvula de segurança	FP250004AV	1
11	Parafuso torx	†	4
12	Parafuso torx	†	4
13	Arruela	†	4
14	Porca	†	4
15	Painel	—	1
16	Parafuso	†	4
17	Plugue	—	2
18	Arruela	†	4
19	Porca	†	4
20	Pê de isolamento	FP250009AV	4
21	Arruela	†	4
22	Parafuso	†	4
23	Pressostato (LEFOO 6,55 – 9,31 Bar)	FP250002AV	1
24	Plugue de 6,4 mm (1/4") NPT	†	2
25	Olhal	—	2
26	Fio de alimentação (3-fios)	FX250006AV	1
27	Conexão em cotovelo de 6,4 mm (1/4") (90°)	FP250020AV	2
28	Luva do tubo	▲	2
29	Manga	▲	2
30	Porca	▲	2
31	Tubo	—	1
32	Tubo	▲	1
33	Válvula de retenção	FP250008AV	1
34	Luva do tubo	■	4
35	Manga	■	4
36	Porca	■	4
37	Tubo	■	1
38	Conexão em cotovelo de 6,4 mm (1/4") (90°)	—	1
—	Não disponível		
†	Item padrão de ferragens		
<b>JOGO DE PEÇAS DE REPARO</b>			
▲	Tubo de exaustão	FP250003AV	
■	Jogo da válvula de descarga	FP250007AV	

## Pour les Pièces de Rechange ou l'assistance technique, veuillez contacter le centre de service Campbell Hausfeld.

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (s'il y en a un)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste

N° de Réf.	Description	Numéro de pièce	Qté.
1	Corps du moteur	—	1
2	Bouchon	—	1
3	Ventilateur	—	1
4	Boulon (M4 X 21)	†	2
5	Rondelle (M4)	†	2
6	Écrou (M4)	†	2
7	Vis (M5 x 6)	†	3
8	Garde-ventilateur	—	1
9	Vis (M8 x 20)	†	4
10	Rondelle	†	4
11	Tampon isolateur	—	4
12	Écrou (M8)	†	4
13	Vis hexagonale creuse (M6 x 80)	†	4
14	Rondelle (M6)	†	4
15	Tête du cylindre	FP250018AV	1
16	Valve de démarrage à froid	FP250019AV	1
17	Joint d'étanchéité de couvercle de cylindre	▲	1
18	Goupille de valve	▲	2
19	Plaque de contact	▲	1
20	Plaque de cylindre	▲	1
21	Plaque de valve	▲	1
22	Joint d'étanchéité de cylindre	▲ ■ ●	1
23	Cylindre	■	1
24	Support d'anneau de piston	●	1
25	Anneau de piston	●	1
26	Vis (M4 x 8)	●	1
27	Rondelle (M4)	●	1
28	Valve	●	1
29	Tige de piston	●	1
30	Rondelle (M4)	●	1
31	Vis (M4 x 20)	●	1
32	Excentrique	◆	1
33	Boulon	◆	1
34	Roulement à billes	◆	1
35	Garniture	▼	1
36	Couvercle de protection	▼	1
37	Vis (M5 x 32)	†	3
38	Filtre à aire	FP250011AV	1
39	Plaque de filtre d'aire	FP250012AV	1
40	Vis auto-taraudeuse (M3 x 14)	†	2
41	Coude	FP250020AV	1
—	Pas disponible		
†	Article normal de quincaillerie		
<b>TROUSSES DE PIÈCES DE RÉPARATION</b>			
▼	Couvercle de protection (inclut 35 et 36)	FP250013AV	
◆	Trousse excentrique (inclut 32, 33 et 34)	FP250014AV	
●	Ensemble de piston (inclut 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, et 31)	FP250015AV	
■	Trousse de cylindre (inclut 22 et 23)	FP250016AV	
▲	Nécessaire de soupape (inclut 17, 18, 19, 20, 21, et 22)	FP250017AV	

## For Replacement Parts or Technical Assistance, contact your local Campbell Hausfeld service center

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Ref. No.	Description	Part Number	Qty.
1	Motor Body	—	1
2	Plug	—	1
3	Fan	—	1
4	Bolt (M4 X 21)	†	2
5	Washer (M4)	†	2
6	Nut (M4)	†	2
7	Screw (M5 x 6)	†	3
8	Fan cover	—	1
9	Screw (M8 x 20)	†	4
10	Washer	†	4
11	Isolation Pad	—	4
12	Nut (M8)	†	4
13	Hex head Cap Screw (M6 x 80)	†	4
14	Washer (M6)	†	4
15	Cylinder Head	FP250018AV	1
16	Cold Start Valve	FP250019AV	1
17	Cylinder Cover Gasket	▲	1
18	Valve Pin	▲	2
19	Contact Plate	▲	1
20	Cylinder Plate	▲	1
21	Valve Board	▲	1
22	Cylinder Gasket	▲ ■ ●	1
23	Cylinder	■	1
24	Piston Ring Holder	●	1
25	Piston Ring	●	1
26	Screw (M4 x 8)	●	1
27	Washer (M4)	●	1
28	Valve Piece	●	1
29	Piston Rod	●	1
30	Washer (M4)	●	1
31	Screw (M4 x 20)	●	1
32	Eccentric	◆	1
33	Bolt	◆	1
34	Ball Bearing	◆	1
35	Seal	▼	1
36	Shroud	▼	1
37	Screw (M5 x 32)	†	3
38	Air Filter	FP250011AV	1
39	Air Filter Plate	FP250012AV	1
40	Self Drill Screw (M3 x 14)	†	2
41	Elbow	FP250020AV	1

— Not Available

† Standard Hardware Item

### REPAIR PARTS KITS

▼	Shroud (Includes items 35 and 36)	FP250013AV
◆	Eccentric Kit (Includes items 32, 33 and 34)	FP250014AV
●	Piston Assembly (Includes items 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, and 31)	FP250015AV
■	Cylinder Kit (Includes items 22 and 23)	FP250016AV
▲	Valve Kit (Includes items 17, 18, 19, 20, 21, and 22)	FP250017AV

## Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

No. de Ref.	Descripción	Número del repuesto	Ctd.
1	Motor	—	1
2	Ensamble del tanque	FP250001AV	1
3	Barra protectora	—	1
4	Válvula de drenaje	D-1403	1
5	Mango	FP250067AV	1
6	Manómetro del tanque	GA016705AV	1
7	Manómetro de salida	GA016709AV	1
8	Múltiple	WL022500AV	1
9	Acople Nitto 6,4mm (1/4") BSP	HF146900AV	2
10	Válvula de seguridad	FP250004AV	1
11	Tornillo torx de casquillo	†	4
12	Tornillo torx de casquillo	†	4
13	Arandela	†	4
14	Tuerca	†	4
15	Panel	—	1
16	Perno	†	4
17	Tapón	—	2
18	Arandela	†	4
19	Tuerca	†	4
20	Pie de aislamiento	FP250009AV	4
21	Arandela	†	4
22	Tornillo	†	4
23	Presostato (LEFOO 7,24 - 9,31 bar)	FP250002AV	1
24	Tapón de 6,4 mm (1/4") NPT	†	2
25	Ojal	—	2
26	Cordón eléctrico (3 alambres)	FX250006AV	1
27	Conexión en codo de 6,4 mm (1/4") 90°	FP250020AV	2
28	Inserción del tubo	▲	2
29	Manga	▲	2
30	Tuerca	▲	2
31	Tubo	—	1
32	Tubo	▲	1
33	Valvula de chequeo	FP250008AV	1
34	Inserción del tubo	■	4
35	Manga	■	4
36	Tuerca	■	4
37	Tubo	■	1
38	Conexión en codo de 6,4 mm (1/4") 90°	—	1

— No disponible

† Artículo estándar de ferretería

### JUEGOS DE PIEZAS DE REPUESTO

▲	Juego del tubo de escape	FP250003AV
■	Juego de la válvula de descarga	FP250007AV

