

Replacement Parts List
Liste de Pièces de Rechange
Lista de Repuestos

IFS580


Lista De Repuestos

| No. de Ref. | Descripción | Número de Pieza | Ctd. | No. de Ref. | Descripción | Número de Pieza | Ctd. |
|-------------|--|-----------------|------|-------------|---|-----------------|------|
| 1 | Ensamblaje de la tapa de aire | - | 1 | 21 | Anillo de bloqueo del control de fluido | - | 1 |
| 1a | Anillo de tensión | - | 1 | 22 | Perilla de control de fluido | - | 1 |
| 1b | Anillo de seguridad | - | 1 | 23 | Anillo en E | ▲◆ | 1 |
| 1c | Arandela | - | 1 | 24 | Anillo en O | ▲◆ | 1 |
| 1d | Tapa de aire | - | 1 | 25 | Vástago del control de patrón | ▲◆ | 1 |
| 2 | Boquilla de fluido | - | 1 | 26 | Caja del control de patrón | ▲◆ | 1 |
| 3 | Buje | ▲■ | 1 | 27 | Perilla de control de patrón | ▲◆ | 1 |
| 4 | Empaque de aguja | ▲■ | 1 | 28 | Tornillo | ▲◆ | 1 |
| 4a | Cuero | - | 1 | 29 | Entrada de aire | - | 1 |
| 4b | Anillo en O | - | 1 | 30 | Enchufe | - | 1 |
| 5 | Adaptador | ▲■ | 1 | 31 | Entrada de fluido | - | 1 |
| 6 | Sello | ▲■ | 1 | 32 | Filtro | ○ | 1 |
| 7 | Deflector | ▲■ | 1 | 33 | Ensamblaire de la tapa de gravedad | ▼ | 1 |
| 8 | Tuerca del empaque de la válvula de aire | ▲● | 1 | 34 | Tapa del recipiente de gravedad | ▼ | 1 |
| 9 | Empaque de la válvula de aire | ▲● | 1 | 35 | Tapa del sistema de ventilación | ▼ | 1 |
| 10 | Cuerpo de la válvula de aire | ● | 1 | 36 | Llave (no se ilustra) | SV577100AV | 1 |
| 11 | Anillo en O | ▲● | 1 | | | | |
| 12 | Vástago | ▲● | 1 | | | | |
| 13 | Resorte | ▲● | 1 | | | | |
| 14 | Gatillo | - | 1 | | | | |
| 15 | Travesaño del gatillo | ▲ | 1 | | | | |
| 16 | Guía de la aguja | ▲ | 1 | | | | |
| 17 | Anillo en E | ▲ | 1 | | | | |
| 18 | Cuerpo de la pistola | ▲ | 1 | | | | |
| 19 | Aguja de fluido | - | 1 | | | | |
| 20 | Resorte del sistema de control de fluido | ▲ | 1 | | | | |

| JUEGOS DE PIEZAS DISPONIBLES PARA LA REPARACIÓN Y EL MANTENIMIENTO | |
|--|--|
| 1 | Empaque/reajcondicionamiento |
| 1 | Empaque de fluido |
| 1 | Válvula de aire |
| 1 | Juego del control de patrón |
| 1 | Conjunto de tapa alimentada por gravedad |
| 1 | Filtro de presión (3) |
| 1 | Normal Inlet |
| 1 | Air Pressure 40-50 psi |
| 1 | Max. Inlet |
| 1 | Air Pressure 80 psi |
| 1 | Warranty Standard Duty* |
| 1 | * See Operating Instructions for details |

Notes

Notas



Especificaciones

| | |
|----------------------|---|
| SCFM Required | m³/min Exigé à |
| @ 40 psi | 4.1 Average |
| Fluid Nozzle Size | 0.055" |
| Fluid Delivery Speed | Medium-Fast |
| Canister Capacity | 550 ml |
| Feed Type | Gravity |
| Mix Type | External |
| Bleed Type | Non-Bleeder |
| Normal Inlet | Pression d'Air d'Arrivée Normale .. 276 kPa - 345 kPa |
| Air Pressure | Pression d'Air d'Arrivée Max. 552 kPa |
| Max. Inlet | Garantia: Produits À Service Extrême (Standard Duty)* |
| Air Pressure | * Para más detalles, ver las instrucciones de uso |

IN277601AV 6/07

For parts product & service information visit www.chpower.com

© 2007 Campbell Hausfeld/Scott Fetzer

CAMPBELL HAUSFELD®

BUILT TO LAST

Gravity-Feed Spray Gun

Pistolet Vaporisateur à

Alimentation par Gravité

Pistola Pulverizadora Alimentada por Gravedad

| IFS580 | |
|------------------------|-----------------------------|
| Replacement Parts List | Liste de Pièces de Rechange |

| IFS580 | |
|------------------------|-----------------------------|
| Replacement Parts List | Liste de Pièces de Rechange |

Spécifications

| | |
|----------------------|--|
| SCFM Required | m³/min Exigé à |
| @ 40 psi | 4.1 Average |
| Fluid Nozzle Size | 0.055" |
| Fluid Delivery Speed | Medium-Fast |
| Canister Capacity | 550 ml |
| Feed Type | Gravity |
| Mix Type | External |
| Bleed Type | Non-Bleeder |
| Normal Inlet | Pression d'Air d'Arrivée Normale .. 276 kPa - 345 kPa |
| Air Pressure | Pression d'Air d'Arrivée Max. 552 kPa |
| Max. Inlet | Garantia: Produits À Service Extrême (Standard Duty)* |
| Air Pressure | * Pour plus de renseignements, voir les instructions de fonctionnement |

For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Pour Pièces de Rechange ou assistance technique, appeler 1-800-543-6400

**Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, llamar al
Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio**

Please provide following information:

- Model number
- Part description and number as shown in parts list


Address parts correspondence to:

Puedes describirnos a:
Parts Department
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Sil vous plait fournir l'information suivante:

- Numéro du modèle
- Description et numéro de la pièce

Sírvase dar la siguiente información:
- Número del modelo
- Número de serie o código con fecha (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos



Replacement Parts List

| Ref. No. | Description | Part Number | Qty. | Ref. No. | Description | Part Number | Qty. |
|--|-----------------------|-------------|------|----------|----------------------------|-------------|------|
| 1 | Air cap assembly | | 1 | 20 | Fluid control spring | ▲ | 1 |
| 1a | Retaining ring | | 1 | 21 | Fluid control locking ring | — | 1 |
| 1b | Locking ring | | 1 | 22 | Fluid control knob | ▲◆ | 1 |
| 1c | Washer | | 1 | 23 | E-ring | ▲◆ | 1 |
| 1d | Air cap | | 1 | 24 | Pattern control o-ring | ▲◆ | 1 |
| 2 | Fluid nozzle | | 1 | 25 | Pattern control stem | ▲◆ | 1 |
| 3 | Packing bushing | ▲■ | 1 | 26 | Pattern control housing | ▲◆ | 1 |
| 4 | Needle packing | ▲■ | 1 | 27 | Pattern control knob | ▲◆ | 1 |
| 4a | Leather | | 1 | 28 | Screw | — | 1 |
| 4b | O-ring | | 1 | 29 | Air inlet | — | 1 |
| 5 | Housing adapter | | 1 | 30 | Plug | — | 1 |
| 6 | Seal | | 1 | 31 | Fluid inlet | — | 1 |
| 7 | Air baffle | | 1 | 32 | Push-in filter | ○ | 1 |
| 8 | Air valve packing nut | ▲● | 1 | 33 | Gravity cup assembly | ▶▶ | 1 |
| 9 | Air valve packing | ▲● | 1 | 34 | Gravity cup lid | ▼ | 1 |
| 10 | Air valve body | ● | 1 | 35 | Vent cap | ▼ | 1 |
| 11 | Air valve o-ring | ▲● | 1 | 36 | Wrench (not shown) | SV577100AV | 1 |
| REPAIR AND MAINTENANCE KITS AVAILABLE | | | | | | | |
| ▲ Gasket/rebuild kit | | | | | | | |
| ■ Fluid packing kit | | | | | | | |
| ● Air valve kit | | | | | | | |
| ◆ Pattern control kit | | | | | | | |
| ▲ Gravity feed cup assembly | | | | | | | |
| ○ Push in filter (3) | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| www.chpower.com | | | | | | | |

Liste De Pièces De Rechange

| N° de Réf. de | Description | Numéro de Pièce | Qté. | N° de Réf. de | Description | Numéro de Pièce | Qté. | | | | |
|---------------|-------------------------------------|-----------------|------|---|--|-----------------|------|--|--|--|--|
| 1 | Capuchon d'air équipé | | 1 | 21 | Douille de verrouillage de la commande de fluide | — | 1 | | | | |
| 1a | Bague de retenue | | 1 | 22 | Bague de Contrôle de Fluide | — | 1 | | | | |
| 1b | Bague d'arrêt | | 1 | 23 | Bague en E | ▲◆ | 1 | | | | |
| 1c | Rondelle | | 1 | 24 | Anillo en O | ▲◆ | 1 | | | | |
| 1d | Soupape d'air | | 1 | 25 | Tige de commande du motif | ▲◆ | 1 | | | | |
| 2 | Buse de Fluide | | 1 | 26 | Boîtier de commande du motif | ◆ | 1 | | | | |
| 3 | Douille | | 1 | 27 | Buton de réglage de configuration | ◆ | 1 | | | | |
| 4 | Garnissage de goupille | ▲■ | 1 | 28 | Buton de réglage de configuration | ◆ | 1 | | | | |
| 4a | Cur | | 1 | 29 | Arrivée d'air | — | 1 | | | | |
| 4b | Joint torique | | 1 | 30 | Bouchon | — | 1 | | | | |
| 5 | Adaptateur | | 1 | 31 | Arrivée de fluide | — | 1 | | | | |
| 6 | Joint | ▲■ | 1 | 32 | Filtre | — | 1 | | | | |
| 7 | Déflecteur | | 1 | 33 | Capuchon de gravité équipé | ▼ | 1 | | | | |
| 8 | Écrou d'étanchéité de soupape d'air | ▲● | 1 | 34 | Couvercle du capuchon de gravité | ▼ | 1 | | | | |
| 9 | Garniture de soupape d'air | ▲● | 1 | 35 | Bouchon à événements | ▼ | 1 | | | | |
| 10 | Coups de soupape d'air | ● | 1 | 36 | Capuchon (pas indiquée) | SV577100AV | 1 | | | | |
| 11 | Joint torique | ▲● | 1 | NECESSAIRES DE REPARATION ET D'ENTRETIEN DISPONIBLES | | | | | | | |
| 12 | Tige | | 1 | Nécessaire de joint d'étanchéité | | | | | | | |
| 13 | Resort | ▲● | 1 | SK55800GAV | | | | | | | |
| 14 | Gâchette | | 1 | Nécessaire de garnitures de fluide | | | | | | | |
| 15 | Tige de gâchette | ▲ | 1 | SK55800HAV | | | | | | | |
| 16 | Guide d'aiguille | ▲ | 1 | Nécessaire de Soupape d'air | | | | | | | |
| 17 | Bague en E | 2 | 2 | Trousse de commande du motif | | | | | | | |
| 18 | Coups de pistolet | 2 | 1 | SK55800KAV | | | | | | | |
| 19 | Aiguille de fluide | 1 | 1 | Ensemble de capuchon alimentation par gravité | | | | | | | |
| 20 | Resort de contrôle de fluide | ▲ | 1 | SK55800MAV | | | | | | | |